

<<LKJ2000型列车运行监控装置操作>>

图书基本信息

书名：<<LKJ2000型列车运行监控装置操作手册>>

13位ISBN编号：9787113098612

10位ISBN编号：7113098614

出版时间：2009-4

出版时间：中国铁道出版社

作者：郑州铁路局 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<LKJ2000型列车运行监控装置操作>>

### 内容概要

《LKJ2000型列车运行监控装置操作手册》主要介绍LKJ2000型监控装置组成及基本操作方法。并重点介绍了郑州局相关交路操作方法及应急故障处理。

## <<LKJ2000型列车运行监控装置操作>>

### 书籍目录

第一章 LKJ2000型监控装置简介第一节 装置组成及界面一 主机二 显示器三 警惕功能的应答按钮第二节 基本操作一 开机二 选择操作权-三 显示屏亮度调整-四 语音提示的音量调整五 参数设定六 出入段操作七 查询八 IC长转储数据第二章 控制模式及操作方法第一节 途中运行一 开车二 防止列车超速三 防止减速信号超速及防止冒进信号四 降级状态控制.....五 防溜控制及解除第三章 各交路操作说明第四章 急故障处理第五章 相关的机车安全装备

## <<LKJ2000型列车运行监控装置操作>>

### 章节摘录

- (1) 【故障】：系统与所有单元通信中断时，此灯点亮。
- (2) 【降级】：装置处于降级工作状态时，此灯点亮。
- (3) 【紧急】：装置发出紧急制动指令时，此灯点亮，停车后灯灭。
- (4) 【常用】：装置发出常用制动指令时，此灯点亮，缓解操作成功后灯灭。
- (5) 【卸载】：装置发出卸载动作指令时，此灯点亮，满足加载条件后灯灭。
- (6) 【解锁】：解除停车控制成功后，此灯点亮，4 s后自动熄灭。
- (7) 【开车】：列车运行参数有效设定完毕后灯亮，按压【开车】键响应后灯灭。
- (8) 【调车】：处于“调车”状态时灯亮，退出“调车”状态时灯灭。
- (9) 【有权】：显示“有权”时本端显示器有操作权，显示“无权”时本端显示器无操作权。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>