

<<快修进口新型彩色电视机>>

图书基本信息

书名：<<快修进口新型彩色电视机>>

13位ISBN编号：9787115096388

10位ISBN编号：7115096384

出版时间：2001-10-1

出版时间：人民邮电出版社

作者：何社成,孙余凯

页数：347

字数：543

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<快修进口新型彩色电视机>>

内容概要

《快修进口新型彩色电视机》针对广大上门维修人员的特点与要求编写而成，全书分两大章，第1章主要介绍上门维修进口新型彩色电视机必备的基本电路知识和基本修理技能，并介绍了一些常用的必备工具；第2章为彩色电视机快修实例，共整理编写了目前进口21~38英寸及背投影新型彩电各类故障1000余例。

主要品牌有：东芝、松下、索尼、夏普、日立、飞利浦、三洋、JVC等上百种具体机型。这些检修实例均来源于维修第一线，对于广大上门维修人员和初学者具有较高的参考价值。为方便读者查阅，书中所有实例均按机型分类编排，语言通俗易懂，形式图文并茂。

该书适于广大彩电上门维修人员、家电维修培训班学员和电子爱好者阅读与参考。

<<快修进口新型彩色电视机>>

书籍目录

第1章 进口大屏幕彩色电视机快修基础知识与技能 11.1 东芝“火箭炮”系列大屏幕彩色电视机工作原理 1一、东芝3429KTP型彩电电路组成 1二、东芝“火箭炮”系列彩电开关电源电路原理 3三、调谐器电路原理 8四、中频信号处理电路原理 8五、AV控制电路原理 10六、音频信号处理电路原理 11七、偏转/失真校正电路原理 15八、视频、彩色、扫描电路原理 17九、系统控制电路原理 24十、画中画电路原理 26十一、常见故障分析 401.2 快修仪器及工具的选择和使用 44一、模拟万用表的基本性能 44二、MF-47型万用表简介 44三、MF-500型万用表简介 45四、模拟万用表的使用 45五、数字万用表简介 46六、数字万用表的使用 47七、行脉冲检测器 48八、场脉冲检测器 49九、色信号检测器 49十、其它必备工具 501.3 进口大屏幕彩色电视机元器件快速检测方法 52一、压敏电阻器的检测方法 52二、消磁电阻的检测方法 52三、保险电阻的检测方法 53四、发光二极管的检测方法 53五、红外发光二极管的检测方法 54六、稳压二极管的检测方法 54七、带阻尼行输出管的检测方法 55八、场效应管的检测方法 56九、达林顿管的检测方法 56十、带阻晶体管的检测方法 59十一、光电耦合器的检测方法 59十二、可控硅的检测方法 60十三、集成运算放大器的检测方法 62十四、CMOS门电路的检测方法 64十五、行输出变压器内部局部短路的检测方法 64十六、微处理器的检测方法 65十七、遥控器的检测方法 66十八、数字万用表检测元器件的方法 671.4 进口在屏幕彩色电视机故障快速检测方法与技巧 70一、选调查后动手 70二、观察故障机的光、图、声、色 70三、根据故障现象判断故障的大概部位 71四、故障快速检测方法与技巧 71五、上门检修故障注意事项 79第2章 进口彩电上门快个实例 832.1 东芝彩电快修实例 83例1 东芝2150型彩电光栅为蓝屏状态 83例2 东芝25E3XC型彩电无光栅无图像无伴音 83例3 东芝25E3XC1型彩电屏幕为水平一条亮线 84例4 东芝2500XH型彩电无光栅出现,电源正常 84例5 东芝2500XH型彩电无光栅无伴音 84例6 东芝2500XH型彩电无光栅无伴音,电源指示灯也不亮 84例7 东芝2500XH型彩电遥控关机后再开机不能启动 85例8 东芝2500XH型彩电无光栅无图像无伴音 85例9 东芝2500XH型彩电无光栅无图像无伴音 85例10 东芝2500XH型彩电无光栅无图像无伴音 85例11 东芝2500XH型彩电无光栅无图像无伴音 85例12 东芝2500XH型彩电屏幕呈一条水平亮线 86例13 东芝2500XH型彩电屏幕呈一条水平亮线 86例14 东芝2500XH型彩电伴音嘶哑失真 86例15 东芝2500XH型彩电图像上部拉长,下部压缩 86例16 东芝2500XH型彩电出现彩色“爬行”现象 87例17 东芝2500XH型彩电图像水平枕形失真 87例18 东芝2500XH型彩电收不到电视信号 87例19 东芝2500XH型彩电自动关机,随后又自动启动 87例20 东芝2500XH型彩电开机后呈“三无”状态 88例21 东芝2500XH型彩电收看时突然听到机内“砰”的一声,声光图全无 88例22 东芝2500XH型彩电彩电工作半小时突然声光全无 88例23 东芝2500XH型彩电光栅及图像正常,无伴音 88例24 东芝2506XH型彩电光栅及图像正常,无伴音 89例25 东芝2506XH型彩电光栅及图像正常,无伴音 89例26 东芝2518KTV型彩电无光栅无图像无伴音 89例27 东芝2518KTV型彩电无光栅无图像无伴音 89例28 东芝2539UH型彩电无图像无伴音 90例29 东芝2539UH型彩电无光栅无图像无伴音 90例30 东芝2539UH型彩电无光栅无图像无伴音 90例31 东芝2550型彩电无光栅无图像无伴音 90例32 东芝2550型彩电无光栅无图像无伴音 91例33 东芝2550型彩电无光栅无图像无伴音 91例34 东芝2550型彩电开机瞬音电源指示灯能闪亮一下,之后“三无” 91例35 东芝2550XHC型彩电无光栅无图像无伴音 91例36 东芝2550XHE型彩电不能启动,待机指示灯发亮 92例37 东芝2779UH型彩电图像彩色异常,呈绿色状态 92例38 东芝2550XP型彩电屏幕呈垂直一条宽亮线 92例39 东芝2550XP型彩电彩色暗淡,无亮度信号 92例40 东芝28W3D型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 92例41 东芝28W3D型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 92例42 东芝28W3D型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 92例43 东芝28W3D型宽屏彩电光栅出现收缩现象 93例44 东芝28W3DH型宽屏彩电开机数分钟后自动关机保护 93例45 东芝28W3DH型宽屏彩电无光栅无伴音 93例46 东芝28W3DXH型宽屏彩电伴音音量太小,且有“咔咔”杂音干扰 94例47 东芝28W4UC型宽屏彩电图像行场幅度不足 94例48 东芝28W4UH型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 94例49 东芝28W4UH型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 94例50 东芝2806型彩电伴音中有“咯咯”声干扰 95例51 东芝2806XH型彩电无图像无伴音 95例52 东芝2806XH型彩电屏幕呈一条水平亮线 95例53 东

<<快修进口新型彩色电视机>>

芝2840XH型彩电图像行幅无规律收缩 95例54 东芝2840XH型彩电图像行幅无规律变宽 95例55 东芝2840XH型彩电图像枕形失真,行幅缩小 96例56 东芝2840XP型彩电光栅为水平一条亮线 96例57
 东芝2840XP型彩电屏幕暗淡无光,且有横线干扰 96例58 东芝288D6C型彩电关机时有“咯咯”声 97例59 东芝288D6C型彩电无图像无伴音 97例60 东芝288D6C型彩电无光栅无图像无伴音 97例61 东芝288D6C型彩电视屏幕亮度失控 97例62 东芝288D6C型彩电屏幕上无字符显示 98例63
 东芝288X6M2型彩电无光栅无图像无伴音 98例64 东芝288X8M型彩电图像下部压缩 98例65 东芝288X8M型彩电图像下部压缩,上部拉长 98例66 东芝289X4MH型彩电光栅呈全绿色且有很亮的回扫线 98例67 东芝289X6M型彩电无光栅无图像无伴音 99例68 东芝289X6M型彩电源指示灯不亮,无光无声 99例69 东芝289X6MW型彩电无光栅无图像无伴音 99例70 东芝289X6M2型彩电遭雷击后无图像无伴音 99例71 东芝289X8M型彩电图像抖动不止极不稳定 100例72 东芝289X8M型彩电无光栅无图像无伴音 100例73 东芝289X8M型彩电无光栅无图像无伴音 100例74 东芝289X8M型彩电无光栅无图像无伴音 100例75 东芝289X8M型彩电屏幕呈一条水平亮线 101例76 东芝289X8M型彩电图像暗淡无光 101例77 东芝289X8M型彩电工作30min后光栅与伴音均同时消失 101例78 东芝289X8M型彩电光栅亮度极暗,图像不清晰 101例79 东芝289X8M型彩电图像出现左右枕形失真 101例80 东芝2909XH型彩电无光栅,调亮度电位器屏幕也不亮 102例81 东芝2909XH型彩电屏幕光栅极亮,满屏回扫线 103例82 东芝2909XH型彩电屏幕油印机过亮图像上有回扫线 103例83 东芝2909XH型彩电光栅及图像正常,但无伴音 103例84 东芝2909XH型彩电自动搜台后信号不能存储 103例85 东芝2909XP型彩电开机后呈“三无”状态 103例86 东芝2918KTV型彩电图像不清晰 104例87 东芝2918KTV型彩电视字符显示时有时无 104例88 东芝2929DH/DXH型彩电自动搜台时图像一晃而过 104例89 东芝2929DH/DXH型彩电视画面彩色及字符显示不正常 105例90 东芝2929DH/DXH型彩电光栅时亮时暗,图像幅度时大时小 105例91 东芝2929DH/DXH型彩电无光栅无图像无伴音 105例92 东芝2929KTP-型彩电无光栅无图像无伴音 106例93 东芝2929KTP-型彩电无光栅无图像无伴音 106例94 东芝2938XP型彩电光栅收缩不止 107例95 东芝2938XP型彩电无光栅无图像无伴音 107例96 东芝2938XP型彩电无光栅无图像无伴音 107例97 东芝2938XP型画中画彩电视画面只能出现绿色的子画面窗口 107例98 东芝2939型彩电主画面和子画面图像及伴音时有时无 108例99 东芝2939型彩电主画面无图像无伴音 108例100 东芝2939XP型彩电无蓝色背景,选台操作也失灵 108例101 东芝2939XP型彩电屏幕上无字符显示 109例102 东芝2939XP型彩电不能进行选台操作 109例103 东芝2950XHC型彩电图像暗淡无光 109例104 东芝2950XHC型彩电无光栅无图像无伴音 109例105 东芝2950XHC型彩电图像地场均不同步 110例106 东芝2955DE型彩电无光栅无伴音 110例107 东芝2955DE型彩电无光栅无图像无伴音 111例108 东芝2955DE型彩电无光栅无图像无伴音 111例109 东芝2955DE型彩电无光栅无图像无伴音 111例110 东芝2955DE型彩电开机后呈“三无”状态 112例111 东芝2955DE型彩电在市电压较低时收看出现行幅收缩 112例112 东芝2960XHC型彩电无光栅无图像无伴音 112例113 东芝2960XP型彩电自动关机,电源指示灯不亮 112例114 东芝2960XP型彩电图像呈黄色,光栅无蓝底 112例115 东芝2960XP型彩电伴音正常,图像颜色偏红 113例116 东芝2960XP型彩电屏幕上无雪花噪点 113例117 东芝2979UH型彩电视画面无图像无伴音 113例118 东芝2979XP型彩电主画面与画中画上均有严重的网纹干扰 113例119 东芝2979XP型彩电图像无亮度信号 113例120 东芝2979XP型彩电源指示灯亮屏幕无光栅 114例121 东芝2980DH型彩电图像行幅变窄,亮度下降 114例122 东芝2988PM型彩电开机后呈“三无”状态 114例123 东芝2988UXC型彩电无光栅无伴音,红色指示灯亮 114例124 东芝2988UXC型彩电无图像也无雪花点 114例125 东芝2988UXC型彩电开机数分钟后自动关机保护 115例126 东芝2988XP型彩电主画面无图像,也无噪波点 115例127 东芝2988XP型彩电无光栅无伴音 115例128 东芝2988XP型彩电无光栅无图像无伴音 115例129 东芝2988XP型彩电无光栅无图像无伴音 116例130 东芝2988XP型彩电无光栅无伴音,也无电源指示灯 116例131 东芝2988XP型彩电屏幕无光栅,关机瞬间屏幕有亮光 116例132 东芝2988XP型彩电屏幕中间有一条水平亮线 116例133 东芝2999UXC型彩电无伴音输出 117例134 东芝29E3DC型彩电图像场幅变窄,并失真 117例135 东芝29E3XC1型彩电遥控失效 117例136 东芝29E3XC1型彩电伴音音量极小 117例137 东芝29G6UXC型彩电无光栅无伴音 117例138 东芝29N6DC型彩电红色指示灯不亮 118例139 东

<<快修进口新型彩色电视机>>

芝32DW5UC型双屏彩电主画面无伴音, 图像正常 118例140 东芝32DW5UC型双屏彩电图像上有噪波干扰 118例141 东芝32DW5UE型双屏/画中画彩电有光栅, 但无图像无伴音 119例142 东芝32DW5UE型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 119例143 东芝32DW5UE型双屏/画中画彩电不能在开机一待命间转换 119例144 东芝32DW5UE型双屏/画中画彩电无图像 120例145 东芝32DW5UE型双屏/画中画彩电伴音失真 120例146 东芝32DW5UE型双屏/画中画彩电接收PAL制信号图像无彩色 120例147 东芝32DW5UH型双屏彩电开机后无任何反应 121例148 东芝32DW5UH双屏彩电屏幕呈一条水平亮线 121例149 东芝32DW5UH型彩电P/N制信号图像无彩色 121例150 东芝32DW5UH型双屏/画中画彩电接收SECAM制信号图像无彩色 122例151 东芝32DW5UH型彩电图像背景偏黄色 122例152 东芝32P8H型彩电无光栅无图像无伴音 122例153 东芝32P8H型彩电光栅太亮, 图像行幅变窄 123例154 东芝32W4UC型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 123例155 东芝32W4UC型宽屏彩电按电源开关后, 机器不启动 123例156 东芝32W4UC型宽屏彩电不能二次启动 123例157 东芝32W4UC型宽屏彩电无任何反应 124例158 东芝32WD4UC型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 124例159 东芝32WD4UC型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 124例160 东芝32WD4UC型宽屏彩电无光栅无图像无伴音 124例161 东芝34P8DH型彩电无光栅无图像无伴音 124例162 东芝34P8DS型彩电遭雷击后突然光栅、伴音同时消失 125例163 东芝34P8DS型彩电无光栅无图像无伴音 125例164 东芝34N6UXC型彩电无光栅无图像无伴音 125例165 东芝3429KTP型画中画彩电无图像无伴音 125例166 东芝3429KTP型画中画彩电无光栅无图像无伴音 126例167 东芝3429KTP型彩电屏幕上无字符显示 126例168 东芝3429KTP型彩电屏幕上无字符显示 126例169 东芝3429KTP型彩电屏幕呈一条水平亮线 126例170 东芝3429KTP型彩电屏幕呈全红色, 满屏回扫线 127例171 东芝3429KTP型彩电接收PAL制信号图像不清晰 127例172 东芝3429KTP型彩电子画面图像出现“百叶窗”现象 127例173 东芝3429KTP型彩电无画中画显示 127例174 东芝3429KTP型彩电图像上有许多白色细线条干扰 128例175 东芝3429KTP型彩电伴音时有时无 128例176 东芝3429KTP型画中画彩电图像出现周期性抖动现象 128例177 东芝3429KTP型画中画彩电子画面图像亮度失控 128例178 东芝3429KTP型画中画彩电图像亮度极暗 128例179 东芝3429KTP型画中画彩电图像对比度太强, 调节对经度不起作用 129例180 东芝3429KTP型彩电开机后即自动停机 129例181 东芝3429KTP型画中画彩电机内“咕”的一声处于待机状态 129例182 东芝43N9UXC型背投影彩电无光栅无图像无伴音 129例183 东芝47PJ7VC型背投影彩电无光栅无图像无伴音 130例184 东芝48PJ7UC型背投影彩电无光栅无伴音 130例185 东芝48PJ7UC型背投影彩电自动搜台时信号不能存储 130例186 东芝F5DW型彩电主画面无图像无伴音 131例187 东芝F5DW型彩电无图像无伴音 131例188 东芝F5DW型彩电屏幕上只有陷约字符 131例189 东芝F5DW型彩电UHF频段收不到任何信号 132例190 东芝F5DW型彩电图像和彩色出现漂移 132.2 松下彩电快修实例 132例1 松下6450C/R型画王彩电屏幕上为数条水平亮线 132例2 松下6450C/R型画王彩电屏幕中间为一条红色亮线 133例3 松下TC-1872DHN型彩电无规律性自动关机 133例4 松下TC-2150RM型彩电无光栅无图像无伴音 133例5 松下TC-2150RM型彩电无光栅无图像无伴音 134例6 松下TC-2150RM型彩电开机呈“三无”状态 134例7 松下TC-2150RM型彩电开机呈“三无”状态 134例8 松下TC-2150RM型彩电伴音正常, 无光栅 135例9 松下TC-2150RM型彩电伴音正常, 图像行幅不足 135例10 松下TC-2150RM型彩电屏幕呈水平一条亮线 135例11 松下TC-2150RM型彩电图像上部有几条回扫亮线 135例12 松下TC-2173型彩电不能正常启动 136例13 松下TC-2173DHN型彩电无光机无图像地伴音 136例14 松下TC-2185型彩电无光栅无图像无伴音 136例15 松下TC-2185CR型彩电遥控关机时屏幕暗一下再亮 136例16 松下TC-2186型彩电无光机无图像 137例17 松下TC-2186CV型彩电机内有“吱吱”声 137例18 松下TC-2188型彩电无光栅无图像无伴音 137例19 松下TC-2188型彩电无光栅无图像无伴音 139例20 松下TC-2188S型彩电机内“吱”的一声, 随后呈“三无”状态 139例21 松下TC-2188S型彩电无光栅无图像无伴音 139例22 松下TC-2188S/M型彩电AV输入信号图像杂乱无章 140例23 松下TC-2188型彩电无光栅无图像无伴音 140例24 松下TC-2950R型彩电开机呈“三无”状态 141例25 松下TC-2950R型彩电无光栅无图像无伴音 141例26 松下TC-2950R型彩电出现自动关机又自动开机现象 141例27 松下TC-2950R型彩电TV和AV状态时均无伴音 142例28 松下TC-2966RS型彩电伴音关不死 142例29 松下TC-2988型彩电不能二交

<<快修进口新型彩色电视机>>

启动,无光栅无伴音 142例30 松下TC-8400D型彩电伴音很快消失,扬声器有“沙沙”声 142例31
松下TC-25GF10R型三超画王彩电自动搜台后信号不能存储 142例32 松下TC-25GF10R型三超画王
彩电信号不能存储 143例33 松下TC-25GF10R型彩电无光栅无伴音 143例34 松下TC-25GF10R型彩
电无光栅无图像无伴音孔不入 143例35 松下TC-25GF10R型彩电遭雷击后有时不能启动 144例36 松
下TC-25GF80R型彩电光栅闪烁两次后才能正常工作 144例37 松下TC-25V30H型彩电自动停机保护
144例38 松下TC-25V30H型彩电无任何反应 144例39 松下TC-25V30H型彩电无光栅无图像无伴
音 144例40 松下TC-25V30H型彩电无光栅无图像无伴音 145例41 松下TC-25V30R型彩电无光栅
无图像无伴音 146例42 松下TC-25V30R型彩电图像暗淡无光,无亮度信号 146例43 松
下TC-25V40RQ型彩电有时开机无光无声 146例44 松下TC-25V40RQ型彩电无光栅无图像无伴音
146例45 松下TC-25V40RQ型彩电无光栅无图像无伴音 147例46 松下TC-25V40RQ型彩电无光栅
无伴音 147例47 松下TC-25V40Q型彩电工作30min至1h左右即自动关机 147例48 松下TC-25V40Q
型彩电光栅及图像伴音均同时消失 148例49 松下TC-25V42G型彩电无光栅无图像无伴音 148例50
松下TC-25V42G型彩电无光栅无图像无伴音 148例51 松下TC-25V42G型彩电无光栅无伴音 148
例52 松下TC-D25型彩电无光栅无图像无伴音 148例53 松下TC-D25型彩电光栅及伴音全消失 149
例54 松下TC-D25型彩电无任何反应 149例55 松下TC-D25B型彩电无光栅无图像无伴音孔不入 149
例56 松下TC-D25C型彩电有时不能启动 150例57 松下TC-D25C型彩电屏幕下部23cm扫描线,场
不满屏 150例58 松下TC-D25C型彩电无光栅无伴音 150例59 松下TC-D25C型彩电呈“三无”状
态 150例60 松下TC-D25C型彩电无光栅无图像无伴音 150例61 松下TC-D25C型彩电无光栅无图
像无伴音 151例62 松下TC-D25C型彩电无光栅无图像无伴音 151例63 松下TC-D25D型彩电无光
栅无图像无伴音 151例64 松下TC-M25C型彩电无光栅无伴音 151例65 松下TC-M25C型彩电无光
栅无图像 152例66 松下TC-M25C型彩电无光栅无图像 152例67 松下TC-M25C型彩电无光栅无图
像无伴音 152例68 松下TC-M25C型彩电无光栅无图像无伴音 152例69 松下TC-M25C型彩电无光
栅无图像无伴音 153例70 松下TC-M25C型彩电无光栅无图像无伴音 153例71 松下TC-M25C型彩
电无光栅无图像无伴音 153例72 松下TC-M25C型彩电光栅突然不规则缩小 154例73 松
下TC-M25C型彩电伴有“行频”尖叫声,图像扭曲 154例74 松下TC-M25C型彩电屏幕呈一条水平
亮线 155例75 松下TC-M25C型彩电图像无亮度信号 155例76 松下TC-M25C型彩电伴音失控且无
光栅 155例77 松下TC-M25C型彩电工作不久声、光、图全部消失 155例78 松下TC-M25C型彩电
遥控功能不起作用 155例79 松下TC-M25C型彩电伴音失真,无图像 156例80 松下TC-M25C型彩
电无字符显示 156例81 松下TC-M25C型彩电光栅慢慢收缩直至消失 156例82 松下TC-M25C型彩
电光栅及图像正常,无伴音 156例83 松下TC-M25C型彩电开机呈“三无”状态 156例84 松
下TC-2687CXV型彩电无图像,屏幕上为净白光栅 157例85 松下TC-2687CXV型彩电机内冒烟随后
声、光全无 157例86 松下TC-2687CXV型彩电遥控及手控均不能启动 157例87 松下TC-2687CXV
型彩电无光栅无图像无伴音 157例88 松下TC-2687CXV型彩电无光栅无图像无伴音 158例89 松
下TC-26V2型彩电无光栅无图像无伴音 158例90 松下TC-26V2H型彩电收不到电视信号 158例91
松下TC-26V2H型彩电图像无彩色 158例92 松下TC-26V2H型彩电无图像无伴音 158例93 松
下TC-28GW25G型16:9宽屏彩电无光栅无图像无伴音 159例94 松下TC-28GW25G型16:9宽屏彩电无
光栅无图像无伴音 159例95 松下TC-28GW25G型16:9宽屏彩电无光栅无图像无伴音 159例96 松
下TC-28GW25G型16:9宽屏彩电无光栅无图像无伴音 160例97 松下TC-28GW25G型16:9宽屏彩电无
光栅无图像无伴音 160例98 松下TC-28GW25G型16:9宽屏彩电无光栅无图像无伴音 160例99 松
下TC-28GW25G型16:9宽屏彩电无光栅无图像无伴音 160例100 松下TC-28GW25G型16:9宽屏彩电无
光栅无伴音 161例101 松下TC-28GW25G型16:9宽屏彩电开机后无任何反应,指示灯也不亮 161
例102 松下TC-28W12G型大野画王彩电无图像无伴音 162例103 松下TC-28W12G型大野画王彩电
无图像无伴音 162例104 松下TC-28W12G型大野画王彩电信号一闪而过,不能锁定 162例105 松
下TC-28W12G型大野画王彩电屏幕呈水平一条亮线 163例106 松下TC-28WG12G型彩电屏幕呈一条
水平亮线 163例107 松下TC-228W12G型大野画王彩电光栅四角失真 164例108 松下TC-28W12G
型大野画王彩电收不到电视信号 164例109 松下TC-28W12G型大野画王彩电图像、彩色出现漂移,
伴音失真 165例110 松下TC-28W12G型大野画王彩电接收灵敏度低 165例111 松下TC-28WG25型

<<快修进口新型彩色电视机>>

彩电按电源开关后无任何反应 165例112 松下TC-29GF10R型彩电无光栅无图像无伴音 166例113
松下TC-29GF10R型彩电无光栅无图像无伴音 166例114 松下TC-29GF10R型彩电无光栅无图像无伴音
166例115 松下TC-29GF10R型彩电无光栅无伴音 167例116 松下TC-29GF10R型彩电遥控开机无
光栅无伴音 168例117 松下TC-29GF10R型彩电图像行幅不足且枕形失真 168例118 松
下TC-29GF12G型彩电接收电视信号无伴音 168例119 松下TC-29GF12G型彩电自动搜台无记忆 168
例120 松下TC-29CF15B型彩电屏幕上有雪花及横条干扰 169例121 松下TC-29CF15R型三超画王彩
电主画面图像信号弱, 噪波多 169例122 松下TC-29CF15R型彩电无图像无伴音 170例123 松
下TC-29CF15R型彩电主画面信号弱, 噪波多 170例124 松下TC-29GF20R型彩电不能正常启动 170
例125 松下TC-29GF30R型彩电不能启动, 无光栅无伴音 170例126 松下TC-29GF30R型彩电开机不
启动 170例127 松下TC-29GF70R型彩电开机后无任何反应 171例128 松下TC-29GF70R型彩电图像
枕形失真, 行幅变大 171例129 松下TC-29GF70R型彩电不能正常启动 171例130 松
下TC-29GF85G型彩电屏幕下部无光栅, 上部有很稀的回扫线 171例131 松下TC-29GF85G型彩电无
光栅无图像无伴音 171例132 松下TC-29GF85G型彩电无光栅无图像无伴音 172例133 松
下TC-29GF85G型彩电无光栅无伴音 172例134 松下TC-29GF85G型彩电子画面无图像 172例135
松下TC-29GF85G型彩电屏幕上有一条10cm宽的横暗带 172例136 松下TC-29GF85G型彩电TV状态有
图像无伴音 172例137 松下TC-29GF85R型彩电收不到电视信号 173例138 松下TC-29GF85R型彩电
图像上下压缩 173例139 松下TC-29GF95G型彩电白光栅无图像无伴音 173例140 松下TC-29GV2G
型彩电接收PAL制信号图像无彩色 173例141 松下TC-29VH型彩电无光栅无图像无伴音 173例142
松下TC-29VH型彩电不能遥控开机 174例143 松下TC-29V1R型彩电无光栅无伴音 174例144 松
下TC-29V2H型彩电无光栅无图像无伴音 174例145 松下TC-29V2H型彩电光栅及伴音正常, 无图像
174例146 松下TC-29V10H型彩电不能遥控关机 174例147 松下TC-29V10H型彩电无光栅无伴音
175例148 松下TC-29V30型彩电无光栅无图像无伴音 175例149 松下TC-29V30型彩电开机呈“三
无”状态 175例150 松下TC-29V30H型彩电无光栅无图像无伴音 175例151 松下TC-29V30H型彩
电无光栅无图像无伴音 176例152 松下TC-29V30R型画王彩电无光栅无图像无伴音 176例153 松
下TC-29V30R型彩电无光栅无图像无伴音 176例154 松下TC-29V30R型彩电图像枕形失真 177例155
松下TC-29V30R型彩电图像有枕形失真 177例156 松下TC-29V30R型彩电图像上下枕形失真 177
例157 松下TC-29V30R型画王彩电图像左右枕形失真 177例158 松下TC-29V30R型画王彩电图像呈
梯形失真 178例159 松下TC-29V30R型彩电光栅及伴音均同时消失 178例160 松下TC-29V30R型彩
电屏幕光栅四角失真 178例161 松下TC-29V30R型彩电开机呈“三无”状态 179例162 松
下TC-29V30R型彩电机后屏幕中央有一亮点 179例163 松下TC-29V30RA型彩电呈“三无”状态
178例164 松下TC-29V30RA型画王彩电图像无彩色 179例165 松下TC-29V30X型彩电屏幕无字符
显示 179例166 松下TC-29V30X型彩电图像正常, 无伴音 180例167 松下TC-ABV29XR型彩电图像
光栅及伴音均自动消失 180例168 松下TC-AV29C型彩电无光栅无图像无伴音 180例169 松
下TC-AV29C型彩电无光栅无图像无伴音 180例170 松下TC-AV29C型彩电无光栅无图像无伴音
181例171 松下TC-AV29C型彩电开机数分钟后伴音消失 181例172 松下TC-AV29C型彩电光栅图
像和伴音均自动消失 181例173 松下TC-AV29C型彩电无光栅, 伴音有尖叫声 181例174 松
下TC-AV29C型彩电无图像无伴音 182例175 松下TC-AV29C型彩电光栅无伴音, 遥控启动无反应
182例176 松下TC-AV29C型彩电无光栅无伴音 182例177 松下TC-AV29C型彩电无光栅无伴音
182例178 松下TC-AV29C型彩电无光栅无伴音 183例179 松下TC-AV29C型彩电无光栅无伴音
183例180 松下TC-AV29C型彩电不能正常启动 183例181 松下TC-AV29C型彩电不能正常启动
183例182 松下TC-AV29C型彩电图像变暗, 行幅缩小 184例183 松下TC-AV29C型彩电伴音时有
时无 184例184 松下TC-AV29CX型彩电工作时突然无光栅无伴音 184例185 松下TC-AV29CX型彩
电呈“三无”状态 184例186 松下TC-AV29XR型彩电整机呈“三无”状态 185例187 松
下TC-AV29XR型彩电无光栅无伴音 185例188 松下TC-AV29V型彩电图像无彩色 185例189 松
下TC-32W100G型宽屏彩电屏幕无光栅 185例190 松下TC-32W100G型宽屏彩电TV状态图像正常,
无伴音 185例191 松下TC-32WG2型宽屏彩电图像垂直线性不良 186例192 松下TC-32WG25G型宽
屏彩电无光栅无图像无伴音 186例193 松下TC-32WG25G型宽屏彩电图像对比度弱, 有时无彩色

<<快修进口新型彩色电视机>>

187例194 松下TC-32WG25G型宽屏彩电自动搜台时无图无声 187例195 松下TC-32WG25G型宽屏彩电屏幕顶部出现回扫线 188例196 松下TC-32WG25G型宽屏彩电光栅四周出现失真现象 188例197 松下TC-32WG25G型宽屏彩电自动搜台后信号锁不住 188例198 松下TC-32WG25G型宽屏彩电开机后无光栅 189例199 松下TC-32GF85型彩电遥控功能失灵 189例200 松下TC-32GF85型彩电TV接收信号无图像无伴音 189例201 松下TC-32GF85型彩电主画面图像不清晰,彩色不稳 190例202 松下TC-32GF85型彩电图像无彩色 190例203 松下TC-32GF85型彩电屏幕呈水平一条亮线 190例204 松下TC-32GF85型彩电无光栅无图像无伴音 190例205 松下TC-32GF85G型彩电主画面无图像且满屏大雪花点 191例206 松下TC-32GF85R型彩电无光栅无图像无伴音 191例207 松下TC-33V2H型彩电环绕声功能 191例208 松下TC-33V2H型彩电无图像无伴音 191例209 松下TC-33V30H型彩电无光栅无图像无伴音 191例210 松下TC-33V30HA型彩电无光栅无图像无伴音 192例211 松下TC-33V30XE型彩电无光栅无图像无伴音 192例212 松下TC-51GF85H/G型投影彩电无光栅无图像无伴音 192例213 松下TC-51GF85H/G型投影彩电不能正常启动 1922.3 索尼要电快修实例 192例1 索尼KV-1430CH型彩电无图像无字符显示 192例2 索尼KV-1430CH型彩电图像亮度时暗时亮,极不稳定 193例3 索尼KV-2092CH型彩电屏幕右侧行不满幅 193例4 索尼KV-2182DC型彩电无光栅无伴音 193例5 索尼KV-2182DC型彩电无光栅无伴音 194例6 索尼KV-2182DC型彩电开机呈“三无”状态 194例7 索尼KV-2182DC型彩电无规律性自动断电,断电后出现“三无”状态 194例8 索尼KV-2182DC型彩电遥控操作不起作用 194例9 索尼KV-2184T型彩电面板及遥控操作均不起作用 194例10 索尼KV-2184TC型彩电图像亮度极暗 195例11 索尼KV-2189TC型彩电图像亮度太亮且调节不明显 195例12 索尼KV-2189TC型彩电屏幕呈一条亮线 195例13 索尼KV-2198型彩电遥控、手动操作控制均失灵 196例14 索尼KV-2553TC型彩电遥控功能失灵 196例15 索尼KV-2553TC型彩电无光栅无图像无伴音 197例16 索尼KV-2553TC型彩电无光栅无图像无伴音 197例17 索尼KV-2553TC型彩电收不到UHF频段信号 197例18 索尼KV-2553TC型彩电收不到V频段信号 197例19 索尼KV-2565型彩电屏幕有一条亮带 197例20 索尼KV-2565型彩电无光栅无图像无伴音 197例21 索尼KV-2565MTJ型彩电开机黑屏,无伴音 198例22 索尼KV-2585MT型彩电图像行、场均不同步 198例23 索尼KV-2585MT型彩电工作不久突然行不同步 198例24 索尼KV-2900型彩电主机不能启动,无光栅无伴音 199例25 索尼KV-2900型彩电开机后无任何反应 199例26 索尼KV-2900F型彩电无光栅无伴音 199例27 索尼KV-2900F型彩电无光栅无伴音 199例28 索尼KV-2900F型彩电无光栅无伴音 200例29 索尼KV-2900F型彩电无光栅无图像无伴音 200例30 索尼KV-2900F型彩电开机瞬间机内有消磁电流冲击声 200例31 索尼KV-2900F型彩电机内有消磁冲击声 201例32 索尼KV-2900F型彩电开机呈“三无”状态 201例33 索尼KV-2900F型彩电有时开机出现“三无”故障 201例34 索尼KV-2900F型彩电有时不能开机,也无指示灯 201例35 索尼KV-2900T型彩电无光栅无图像无伴音 202例36 索尼KV-2900T型彩电无光栅无伴音 202例37 索尼KV-2900T型彩电无光栅无伴音 202例38 索尼KV-2900T型彩电光栅和伴音突然消失 203例39 索尼KV-2900T型彩电有时行幅变窄 203例40 索尼KV-2900T型彩电时常出现无规律性自动关机现象 203例41 索尼KV-2900T型彩电出现自动关机现象 203例42 索尼KV-2964MT型彩电无光栅无伴音 203例43 索尼KV-2965型彩电无光栅无图像无伴音 204例44 索尼KV-2965型彩电无光栅无伴音 204例45 索尼KV-2965型彩电屏幕亮度失控,且有不少回扫线 204例46 索尼KV-2965MT型彩电图像行幅不满,左右枕形失真 205例47 索尼KV-2965MT型彩电图像四周拉长,行幅变大 205例48 索尼KV-2974MT型彩电无光栅无伴音 205例49 索尼KV-2974MT型彩电无光栅无图像无伴音 205例50 索尼KV-E29型彩电主画面行不同步 206例51 索尼KV-E29MF1型彩电无光栅无伴音 206例52 索尼KV-E29MF1型彩电常烧坏电源厚膜集成电路 206例53 索尼KV-E29MF1型彩电图像场不同步,伴音正常 206例54 索尼KV-E29MF1型彩电自动搜台时信号不能存储 207例55 索尼KV-E29MFH1型彩电屏幕有时为水平一条亮线 207例56 索尼KV-E29MFH1型彩电开机呈“三无”状态 207例57 索尼KV-F25型彩电光栅收缩成水平一条亮线 207例58 索尼KV-F25F1型彩电图像右移数厘米 208例59 索尼KV-F25MF1型彩电刚开机声、像正常,随后声、像变差,直至全无 209例60 索尼KV-F25MF1型彩电电源不能启动 210例61 索尼KV-F25MF1型彩电光栅有时自动消失 210例62 索尼KV-F29MF1型彩电无光栅无伴音 210例63 索尼KV-F29MF1型

<<快修进口新型彩色电视机>>

彩电无光栅无伴音 211例64 索尼KV-F29MF1型彩电无光栅无伴音 211例65 索尼KV-F29MF1型彩电无光栅无伴音 212例66 索尼KV-F29MF1型彩电无图像无伴音 212例67 索尼KV-F29MF1型彩电无图像无伴音 212例68 索尼KV-F29MF1型彩电无光栅无图像无伴音 212例69 索尼KV-F29MF1型彩电开机呈“三无”状态,机内有高压放电声 213例70 索尼KV-F29MF1型彩电开机呈“三无”状态 213例71 索尼KV-F29MF1型彩电菜单选择功能失效 213例72 索尼KV-F29MF1型彩电字符位置向下偏移 214例73 索尼KV-F29MF1型彩电自动搜台信号不能存储 215例74 索尼KV-F29MF1型彩电自动搜台后信号不能存储 215例75 索尼KV-F29MF1型彩电工作不久伴音突然消失 215例76 索尼KV-F29MF1型彩电无光栅,机内有“嗒嗒”声 216例77 索尼KV-F29MF1型彩电屏幕无光栅 216例78 索尼KV-F29MF1型彩电光栅时有时无,不稳定 216例79 索尼KV-F29MF1型彩电有图像无伴音 217例80 索尼KV-F29MF1型彩电图像枕形失真 217例81 索尼KV-F29MF1J型彩电整机不能启动 217例82 索尼KV-F29MF1J型彩电无光栅无图像无伴音 218例83 索尼KV-F29MF1J型彩电待机指示灯闪亮一下后常亮 218例84 索尼KV-F29MH1型彩电图像亮度极暗 219例85 索尼KV-F29MH1型彩电屏幕短时间出现一条水平亮线 219例86 索尼KV-F29MH11型彩电图像彩色混乱,有时为单色 219例87 索尼KV-F29SF11型彩电无光栅无伴音 219例88 索尼KV-G25型彩电不能正常工作 220例89 索尼KV-G25M1型彩电工作时突然光栅及伴音同时消失 220例90 索尼KV-G25T1型彩电屏幕左右两边彩色异常 220例91 索尼KV-G25T1型彩电无光栅无伴音 220例92 索尼KV-G25T1型彩电无光栅无伴音 221例93 索尼KV-H29TE2型彩电开机数分钟后自动关机 221例94 索尼KV-H29TG1型彩电出现保护性停机 222例95 索尼KV-J25MF2型彩电图像右移9cm,同时图像局部抖动 222例96 索尼KV-J29MF1型彩电无光栅无伴音 223例97 索尼KV-J29MF1型彩电无光栅无伴音 223例98 索尼KV-J29MF1型彩电无光栅无伴音 223例99 索尼KV-J29MF1型彩电图像时而为黄色,时而变蓝色 223例100 索尼KV-J29MF1型彩电图像闪烁,伴音失真 224例101 索尼KV-J29MF1型彩电图像呈浮雕状,亮度较暗 224例102 索尼KV-J29MF1型彩电图像行不同步 224例103 索尼KV-J29MF1型彩电屏幕光栅呈红色 224例104 索尼KV-J29MF1型彩电屏幕上无字符显示 224例105 索尼KV-J29MF1型彩电无任何反应 225例106 索尼KV-J29MF1型彩电自动进入待机状态 225例107 索尼KV-J29MF1型彩电进入保护状态 225例108 索尼KV-K25型彩电光栅及图像伴音突然消失 225例109 索尼KV-K25型彩电开机数分钟后自动停机 225例110 索尼KV-K25F1型彩电光栅很亮且图像字符严重拖尾 226例111 索尼KV-K25MF1型彩电将亮度、对比度调至最大,仅能看到很暗淡的画面 226例112 索尼KV-K25MF1型彩电无光栅无图像无伴音 227例113 索尼KV-K25MF1型彩电无光栅无图像无伴音 227例114 索尼KV-K25MF1型彩电无光栅无图像无伴音 227例115 索尼KV-K29型彩电转到16:9宽屏模式时枕形失真严重 227例116 索尼KV-K29型彩电无光栅无图像无伴音 227例117 索尼KV-K29M型彩电图像颜色偏青 228例118 索尼KV-K29MF1型彩电屏幕左侧图像偏绿 228例119 索尼KV-K29MF1型彩电自动停机保护 228例120 索尼KV-K29MF1型彩电开机呈“三无”状态 229例121 索尼KV-K29MF1型彩电无画中画功能 230例122 索尼KV-K29MF1型彩电从AV1端子输入信号时无图像 230例123 索尼KV-K29MF1J型彩电图像闪动并有斜纹 230例124 索尼KV-K29MF1J型彩电图像颜色偏黄 230例125 索尼KV-K29MH1型彩电无光栅无图像无伴音 230例126 索尼KV-K29MH1型彩电按POWER键,待机指示灯熄灭 231例127 索尼KV-K29MH11型彩电收看过程中突然声、光全无 231例128 索尼KV-K29MH11型彩电图像向右移出屏幕 231例129 索尼KV-L34MF1型彩电屏幕变黑,无图像 232例130 索尼KV-L34MF1型彩电无光栅无伴音 232例131 索尼KV-L34MF1型彩电无光栅无伴音 232例132 索尼KV-L34MF1型彩电无光栅无伴音 232例133 索尼KV-L34MF1型彩电无图像无伴音 233例134 索尼KV-L34MF1型彩电图像与伴音时有时无 233例135 索尼KV-L34MF1型彩电图像漂移,伴音失真 233例136 索尼KV-L34MF1型彩电光栅及图像枕形失真 233例137 索尼KV-L34MF1型彩电光栅及图像出现严重水平枕形失真 234例138 索尼KV-L34MF1型彩电TV和AV状态时无伴音 234例139 索尼KV-L34MF1型彩电自动搜台台号不变 234例140 索尼KV-L34MF1型彩电自动搜台时不能存台 234例141 索尼KV-L34MF1型彩电再现严重的高压打火现象 235例142 索尼KV-L34MF1型彩电接收VL频段和VH频段无信号 235例143 索尼KV-L34MF1型彩电屏幕上有一亮一暗的粗横白线干扰 235例144 索尼KV-L34MF1型彩电自动停机进入保护状态 235例145 索尼KV-L34MF1型彩电处于待机保护状态 236例146 索尼KV-L34MF1型

<<快修进口新型彩色电视机>>

彩电屏幕无光栅, 显像管灯丝亮 236例147 索尼KV-L34MN11型彩电处于待机状态 236例148 索尼KV-L34MN11型彩电无光栅无图像无伴音 236例149 索尼KV-L34MN11型彩电无光栅无图像无伴音 236例150 索尼KV-L34MN11型彩电无光栅无图像无伴音 237例151 索尼KV-L34MN11型彩电无光栅无图像无伴音 237例152 索尼KV-L34MN11型彩电开机呈“三无”状态 237例153 索尼KV-LX34MF1型彩电屏幕上为带回扫线的绿光栅 237例154 索尼KV-LX34MF1型彩电图像枕形失真 238例155 索尼KV-LX34MF1型彩电伴音消失, 扬声器发出“咔咔”响声 238例156 索尼KV-LX34MF1型彩电图像不清晰, 对比度也不良 238例157 索尼KV-LX34MF1型彩电自动关机保护 238例158 索尼KV-S29MH1型彩电主画面图像彩色异常 238例159 索尼KV-S29MH1型彩电图像模糊不清, 色调异常 239例160 索尼KV-S29MH1型彩电图像无彩色 239例161 索尼KV-S29MH1型彩电开机呈“三无”状态 239例162 索尼KV-S29MH1型彩电接收U频段图像漂移 239例163 索尼KV-S29MH1型彩电接收各频段图像漂移 239例164 索尼KV-S29MF1型彩电收不到电视信号 240例165 索尼KV-W28MH11型16:9宽屏彩电电子画面无屏显功能 241例166 索尼KV-W28MH11型16:9宽屏彩电主画面屏显功能失效 241例167 索尼KV-W28MH11型16:9宽屏彩电接收VHF-H频段无信号 242例168 索尼KV-W28MH11型16:9宽屏彩电屏幕呈水平一条亮线索 242例169 索尼KV-W28MH11型16:9宽屏彩电无光栅无伴音 242例170 索尼KV-W28MH11型16:9宽屏彩电无光栅无伴音 242例171 索尼KV-W28MH11型16:9宽屏彩电无光栅无伴音 243例172 索尼KV-W28MH11型16:9宽屏彩电开机后电源指示灯不亮, 机内也无任何反应 243例173 索尼KV-W32MH11型16:9宽屏彩电自动搜台时信号不能存储 243例174 索尼KV-W32MH11型16:9宽屏彩电自动搜台后信号不能存储 244例175 索尼KV-W32MH11型16:9宽屏彩电无光栅无伴音 244例176 索尼KV-W32MH11型16:9宽屏彩电无光栅无伴音 244例177 索尼KV-W32MH11型16:9宽屏彩电无光栅无图像无伴音 245例178 索尼KV-W32MH11型16:9宽屏彩电无光栅无图像无伴音 245例179 索尼KV-W32MH11型16:9宽屏彩电无光栅无图像无伴音 245例180 索尼KV-W32MH11型16:9宽屏彩电图像淡薄朦胧, 不清晰 245例181 索尼KV-W32MH11型16:9彩电画面及字符显示轮廓不清晰 246例182 索尼KV-W32MH11型16:9彩电电子画面无屏显功能 246例183 索尼KV-W32MH11型16:9彩电主画面屏显功能失效 247例184 索尼KV-W32MH11型16:9彩电字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移 247例185 索尼KV-29MF11型彩电不能启动, 无光栅无伴音 247例186 索尼KV-29MF11型彩电无光栅无图像无伴音孔不入 248例187 索尼KV-29MF11型彩电开机呈“三无”状态 248例188 索尼KV-32MN11型彩电开机呈“三无”状态 248例189 索尼KV-32MN11型宽屏彩电开机呈“三无”状态 249例190 索尼KV-32MN11型宽屏彩电开机呈“三无”状态 249例191 索尼KV-32MN11型宽屏彩电无光栅无伴音 249例192 索尼KV-32MN11型彩电无光栅无图像无伴音 249例193 索尼KV-32MN11型彩电开机后无任何反应, 指示灯也不亮 250例194 索尼KV-7222PSE型彩电开机半小时后图像才能清晰 2502.4

夏普彩电快修实例 250例1 夏普2500MK型彩电图像扭曲不成形 250例2 夏普2508型彩电光栅伴音均正常, 但无图像 250例3 夏普2508型彩电接收PAL制信号图像无彩色 251例4 夏普2508型彩电收不到信号, 屏幕上有噪波点 251例5 夏普2508型彩电屏幕出现一条水平宽带光栅 251例6 夏普21S11型彩电无光栅无图像无伴音 251例7 夏普21S11型彩电出现自动关机现象 252例8 夏普21S11-A1型彩电继电器不吸合, 无光栅无伴音 252例9 夏普21S11-A1型彩电无光栅无伴音 252例10 夏普21S11-A1型彩电无光机无伴音 252例11 夏普21S11-A1型彩电无光栅无伴音 253例12 夏普21S11-A1型彩电无光栅无伴音, FB701烧断 253例13 夏普21S11-A1型彩电无光栅无伴音, 电源指示灯亮 253例14 夏普21S11-A1型彩电无光栅无伴音, 绿色指示灯闪后即灭 253例15 夏普21S11-A1型彩电无光栅无伴音, 电源指示灯也不亮 254例16 夏普21S11-A1型彩电无光栅无图像 254例17 夏普21S11-A1型彩电出现图、声均消失现象 254例18 夏普21S11-A1型彩电无继电器吸合声, 无光栅无图像无伴音 255例19 夏普21S11-A1型彩电无光栅无图像无伴音, 且无继电器吸合声 255例20 夏普21S11-A1型彩电自动停机保护 255例21 夏普21S11-A1型彩电图像亮度异常, 机器自动关机 256例22 夏普21S11-A1型彩电无光栅无图像无伴音 256例23 夏普21S11-A1型彩电图像颜色发紫, 无绿色 256例24 夏普21S11-A1型彩电遥控器操作不起作用 257例25 夏普21S11-A1型彩电光栅及图像正常, 无伴音 257例26 夏普21S11-A1型彩电画面出现干扰线及抖动现象 257例27 夏普21S11-A1型彩电屏幕上上有水平黑带往下移动 257例28 夏普21S11-A1型彩电接收不到VH频段节目 257例29

<<快修进口新型彩色电视机>>

夏普21S11-A2型彩电无光栅无伴音 258例30 夏普21S11-A2型彩电无光栅无伴音 258例31 夏
 普21S11-A2型彩电无光栅无伴音,绿色指示灯不亮 258例32 夏普21S11-A2型彩电无光栅无伴音,红
 色指示灯亮 258例33 夏普21S11-A2型彩电无光栅无伴音,红色指示灯常亮 259例34 夏普21S11-A2
 型彩电无光栅无伴音,红色指示灯也不亮 259例35 夏普21S11-A2型彩电开机后面板绿灯马上转化为
 红灯,无光栅无伴音 259例36 夏普21S11-A2型彩电无光栅无伴音,无继电器吸合声 259例37 夏
 普21S11-A2型彩电无继电器吸合声,无光栅无伴音 260例38 夏普21S11-A2型彩电无光栅无伴音,无
 继电器吸合声 260例39 夏普21S11-A2型彩电开机数分钟后光栅消失 260例40 夏普21S11-A2型彩电
 收不到任何信号 260例41 夏普21S11-A2型彩电出现自动关机现象 261例42 夏普25N21-D1型彩电
 有一个声道无伴音输出 261例43 夏普25N21-D2型彩电图像及光栅为深红色 262例44 夏
 普25N21-D2型彩电图像颜色偏红 262例45 夏普25N21-D2型彩电图像颜色呈青色或紫色且不稳定
 262例46 夏普25N21-D2型彩电图像色彩时红时黄,变化不定 262例47 夏普25N21-D2型彩电伴音
 正常,图像色彩发暗 262例48 夏普25N21-D2型彩电无光栅无图像 262例49 夏普25N21-D2型彩电
 无光栅无图像 263例50 夏普25N21-D2型彩电无光栅无图像 263例51 夏普25N21-D2型彩电无光栅
 无图像无伴音 263例52 夏普25N21-D2型彩电光栅及图像水平失真 263例53 夏普25N21-D2型彩电
 开机数秒钟后自动关机保护 263例54 夏普25N21-D2型彩电左声道外接输出端子无声音输出 264
 例55 夏普25N21-D2型彩电L声道伴音失真 264例56 夏普25N21-D2型彩电无光栅无图像无伴音,待
 机指示灯亮 264例57 夏普25N21-D2型彩电电源指示灯亮,无光栅无图像无伴音 264例58 夏
 普25N42-E2型彩电无光栅无图像 265例59 夏普25N42-E2型彩电无光栅无图像 265例60 夏
 普25N42-E2型彩电无光栅无图像,有轻微伴音出现 265例61 夏普25N42-E2型彩电无图像无伴音
 265例62 夏普25N42-E2型彩电无图像无伴音,有噪音 266例63 夏普25N42-E2型彩电无光栅无图
 像无伴音 266例64 夏普25N42-E2型彩电呈“三无”状态,机内有“吱吱”声 266例65 夏
 普25N42-E2型彩电屏幕呈水平一条亮线 266例66 夏普25N42-E2型彩电图像色彩呈深绿色 266例67
 夏普25N42-E2型彩电R声道无伴音 267例68 夏普25N42-E2型彩电开机数秒后自动停机保护 267
 例69 夏普25N42-EC型彩电指示灯闪亮一下后变为红色,无光栅无伴音 267例70 夏普25N42-EC型
 彩电待机指示灯时亮时灭,无光栅无伴音 267例71 夏普25W11-B1型彩电接收SECAM制信号时图像
 色彩时隐出现 267例72 夏普25W11-B1型彩电接收SECAM制信号时图像呈全红色 268例73 夏
 普25W11-B1型彩电接收PAL制信号图像颜色青色偏重 268例74 夏普25W11-B1型彩电屏幕呈水平一
 条亮线 268例75 夏普25W11-B1型彩电屏幕呈一条水平亮线 268例76 夏普25W11-B1型彩电屏幕无
 字符显示,图像及伴音正常 268例77 夏普25W11-B1型彩电无图像无伴音 269例78 夏普25W11-B1
 型彩电无图像无伴音 269例79 夏普25W11-B1型彩电无光栅无图像 269例80 夏普25W11-B1型彩电
 无光栅无图像 269例81 夏普25W11-B1型彩电无光栅无图像 269例82 夏普25W11-B1型彩电无光栅
 无图像 270例83 夏普25W11-B1型彩电呈“三无”状态 270例84 夏普25W11-B1型彩电伴音正常,
 图像无彩色 270例85 夏普29AN1型彩电无光栅无图像无伴音,待机指示灯也不亮 271例86 夏
 普29AW1型彩电接收SECAM制信号图像彩色不稳定 271例87 夏普29AW1型彩电接收SECAM制信号
 图像色彩异常 271例88 夏普29AW1型彩电接收SECAM制信号图像色彩暗淡 271例89 夏普29AW1
 型彩电屏幕上水平白亮线闪烁 271例90 夏普29AW1型彩电屏幕呈一条水平亮线 272例91 夏
 普29AW1型彩电光栅及图像均正常,但无伴音 272例92 夏普29AW1型彩电光栅及图像正常,无伴音
 272例93 夏普29AW1型彩电无图像无伴音 272例94 夏普29AW1型彩电无图像无伴音 272例95
 夏普29AW1型彩电无图像无伴音 273例96 夏普29AW1型彩电无光栅无图像 273例97 夏普29AW1
 型彩电无光栅无图像 273例98 夏普29AW1型彩电无光栅无图像无伴音 273例99 夏普29AW1型彩
 电无光栅无图像无伴音 273例100 夏普29AW1型彩电无光栅无图像无伴音 274例101 夏普29FN1型
 彩电绿色工作指示灯亮后即灭 274例102 夏普29FN1型彩电无光栅无伴音,待机指示灯闪烁不止
 274例103 夏普29N21-D1型彩电屏幕呈一条水平亮带,随即自动停机 275例104 夏普29S11型彩电
 无光栅无伴音,指示灯始终发光 275例105 夏普29S11型彩电无光栅无伴音,待机指示灯亮 275
 例106 夏普29S11型彩电无光栅无伴音,指示灯始终不发光 276例107 夏普29S11型彩电无光栅无伴
 音,继电器RY701的触点不能瞬间接通 276例108 夏普29S11型彩电无光栅无伴音,待机指示灯在开
 机时时亮时灭 276例109 夏普29S11-A1型彩电屏幕亮度逐渐增大,画面偏红色 277例110 夏

<<快修进口新型彩色电视机>>

普29S21型彩电光栅及彩色图像均正常, 无伴音 277例111 夏普29S11-A1型彩电图像正常, 但无伴音
 278例112 夏普29S11型彩电无光栅无图像无伴音 279例113 夏普29S11-A1型彩电图像伴音均正常
 , 但不久伴音消失 279例114 夏普29S11-A1型彩电伴音音量太小, 图像正常 279例115 夏
 普29S11-A1型彩电图像正常, 伴音音量太小 279例116 夏普29S11-A1型彩电图像正常, 无伴音 280
 例117 夏普29S11-A1型彩电光栅及图像正常, 但无伴音 280例118 夏普29S11-A1型彩电光栅及图像
 正常, 但无伴音 280例119 夏普29S11-A1型彩电伴音正常, 图像彩色偏淡 281例120 夏普29S11-A1
 型彩电图像偏红色, 亮度增大 281例121 夏普29S11-A1型彩电图像场幅变窄 281例122 夏
 普29S11-A1型彩电屏幕光栅左边亮、右边暗 281例123 夏普29S11-A1型彩电屏幕上频道字符显示位
 置偏移 281例124 夏普29S11-A1型彩电屏幕呈一条垂直亮线 282例125 夏普29S11-A1型彩电接
 收PAL制信号图像色彩浅淡 282例126 夏普29S11-A1型彩电无图像无伴音 282例127 夏普29S11-A1
 型彩电无光栅无图像 282例128 夏普29S11-A1型彩电无光栅无图像 282例129 夏普29S11-A1型彩电
 无光栅无图像 282例130 夏普29S11-A1型彩电无光栅无图像 283例131 夏普29S11-A1型彩电无光栅
 无图像, 待机指示灯亮 283例132 夏普29S11-A1型彩电无光栅无图像, 指示灯始终发亮 283例133
 夏普29S11-A1型彩电无光栅无图像无伴音 283例134 夏普29SF1型彩电满屏回扫线, 图像呈现负像状
 284例135 夏普C-2121DK型彩电图像模糊, 且彩色不同步 284例136 夏普C-2121DK型彩电图像上
 有水纹状干扰, 且伴有拉丝状自激现象 284例137 夏普C-2121DK型彩电转换频道后有时图像无彩色
 284例138 夏普C-2121DK型彩电无光栅无图像无伴音 285例139 夏普C-2121DK型彩电屏幕左边有
 一竖直干扰细线条 285例140 夏普CV-2121DK/CK型彩电收不到伴音, 机内有较小的“哈哈”声
 285例141 夏普CV-2121CK型彩电开机后图像异常, 不久消失, 伴音干扰严重 285例142 夏
 普CV-2131BK型彩电呈“三无”状态, 待机指示灯也不亮 287例143 夏普CV-2131CK1型彩电无光栅
 无图像无伴音, 待机指示灯也不亮 287例144 夏普CV-2131CK1型彩电开机后无任何反应, 也无待机
 指示灯 287例145 夏普CV-2131SC型彩电无光栅无伴音, 机内有“吱吱”声 287例146 夏
 普CV-2142型彩电无光栅无伴音, 待机指示灯不亮 288例147 夏普W328型彩电无光栅无伴音, 机内
 有继电器的吸合声 288.5 日立彩电快修实例 288例1 日立2005型彩电无光栅无伴音 288例2 日
 立2005型彩电图像不同步, 伴音变调 288例3 日立SF-2403型彩电转换电视节目时自动关机 289例4
 日立SF-2403型彩电光栅及图像亮度极暗 289例5 日立25M8C-041型彩电遥控失灵, 面板键操作正
 常 289例6 日立C21D8A型彩电无光栅无图像无伴音 289例7 日立C21P8A型彩电无规律性出现“
 三无”现象 290例8 日立C21P8A型彩电无光栅无伴音 290例9 日立C21P8A型彩电无光栅无图像无
 伴音, 待机指示灯也不亮 290例10 日立C21M8A型彩电无光栅无伴音, 待机指示灯亮 290例11 日
 立C21M8A型彩电无光栅无伴音, 待机指示灯亮 291例12 日立C21M8A型彩电无光栅无伴音, 待机
 指示灯亮 291例13 日立C21M8A型彩电呈“三无”, 待机指示灯不亮 291例14 日立C21M8A型彩
 电无光栅无伴音, 电源指示灯不亮 292例15 日立C21M8A型彩电开机后无任何反应, 指示灯也不亮
 292例16 日立C21M8B型彩电开机呈“三无”状态 292例17 日立C21M8B型彩电无光无伴音, 烧
 坏F902、IC901 292例18 日立C21M8B型彩电无光栅无伴音, 电源指示灯不亮 292例19 日
 立C21M8B型彩电无任何反应, 电源指示灯不亮 293例20 日立C21M8B型彩电无光栅无图像无伴音
 293例21 日立C21M8B型彩电无光栅无图像无伴音 293例22 日立C21M8B型彩电无光栅无图像无
 伴音 293例23 日立C21M8B型彩电无光栅无图像无伴音 294例24 日立C21M8B型彩电无光栅无图
 像无伴音 294例25 日立C21M8B型彩电无光栅无图像无伴音, 电源指示灯亮 294例26 日
 立C21M8B型彩电机内有“吱吱”声, 电源不能启动 294例27 日立C21M8B型彩电图像及伴音正常,
 但无彩色 295例28 日立C21M8B型彩电信息存储功能失效 295例29 日立C25D8A型彩电光栅及伴
 音正常, 无图像 295例30 日立C25D8A型彩电图像枕形失真 295例31 日立C25M8A型彩电电源指
 示灯亮, 无光栅无伴音 295例32 日立C25M8C型彩电指示灯变暗闪烁, 无光栅无伴音 296例33 日
 立C25M8C型彩电无光栅无伴音, 指示灯变暗闪烁 296例34 日立C25M8C型彩电开机后屏幕处于“
 三无”状态 296例35 日立C25M8C型彩电无光栅无伴音, 电源指示灯亮 297例36 日立C25M8C型
 彩电无光栅无伴音, 指示灯亮后即灭 297例37 日立C25M8C型彩电指示灯一闪即灭, 无光栅无图像
 无伴音 298例38 日立C25M8C型彩电不能正常开机 298例39 日立C25M8C型彩电不能开机, 也不
 烧保险 298例40 日立C25M8C型彩电不能启动, 一直处于待机状态 298例41 日立C25M8C型彩电

<<快修进口新型彩色电视机>>

电源指示灯亮,无光栅无伴音 299例42 日立C25M8C型彩电二次开机无准备,无光栅无图像无伴音
 299例43 日立CPT-2125型彩电屏幕左侧1/3处有一弯曲扭动竖条 299例44 日立CPT-2125SF型彩电
 屏幕上呈一条水平亮带 299例45 日立CPT-2125SF型彩电无光栅无伴音,电源指示灯亮 300例46
 日立CPT-2177SF型彩电面板指示灯闪亮一下后熄灭,无光栅无伴音 300例47 日立CPT-2918C型彩电
 工作时屏幕上突然有一条水平亮线一闪,之后“三无” 301例48 日立CPT-2918C型彩电机内发出“
 吱吱”叫声,随即声、光、图消失 301例49 日立CPT-2918C型彩电无光栅无伴音,待机指示灯亮
 302例50 日立CPT-2918C型彩电无光栅无图像无伴音,待机指示灯不亮 302例51 日立CMT-2115
 型彩电有时不能开机 302例52 日立CMT-2518型彩电呈“三无”状态 303例53 日立CMT-2518型
 彩电接收PAL制图像彩色失真 303例54 日立CMT-2518型彩电接收PAL制信号图像无彩色 303例55
 日立CMT-2518型彩电图像忽明忽暗,不稳定 303例56 日立CMT-2518型彩电图像时亮时暗,变化
 不定 304例57 日立CMT-2518型彩电图像上部正常,下部压缩 304例58 日立CMT-2518型彩电图
 像画面扭曲,行不同步 304例59 日立CMT-2518型彩电无光栅无伴音 304例60 日立CMT-2518型
 彩电无光栅无伴音 305例61 日立CMT-2518型彩电无光栅无伴音,指示灯不亮 305例62 日
 立CMT-2518型彩电开机后无任何反应,电源指示灯也不亮 305例63 日立CMT-2518型彩电无光机无
 伴音,按遥控器各键均不起作用 305例64 日立CMT-2518型彩电无光栅无图像无伴音 305例65 日
 立CMT-2518型彩电无光栅无图像无伴音 306例66 日立CMT-2518型彩电无光栅无图像无伴音,电源
 指示灯也不亮 306例67 日立CMT-2518型彩电源指示灯不亮,无图像无伴音 306例68 日
 立CMT-2518型彩电无光栅无伴音,机内有“吱吱”声 306例69 日立CMT-2518型彩电无光栅无伴音
 ,机内有“吱吱”声 307例70 日立CMT-2518型彩电无光栅无图像无伴音,机内有“吱吱”声 307
 例71 日立CMT-2518型彩电机内有“吱吱”声,屏幕蹭为一水平亮带 307例72 日立CMT-2518型彩
 电屏幕呈一要水平亮线 307例73 日立CMT-2518型彩电光栅时亮时暗 308例74 日立CMT-2518型
 彩电光栅及亮且有回扫线 308例75 日立CMT-2518型彩电开机后有时正常,有时不启动 308例76
 日立CMT-2518型彩电图、声正常,但有时自动关机 308例77 日立CMT-2518型彩电工作不久声、光
 突然消失 309例78 日立CMT-2519型彩电无光栅,数秒钟后自动关机保护 309例79 日
 立CMT-2588-041型彩电屏幕呈一条水平亮带 309例80 日立CMT-2598-041型彩电不能启动,无光栅
 无伴音 309例81 日立CMT-2598-041型彩电无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮 310例82 日
 立CMT-2700型彩电图像枕形失真 310例83 日立CMT-2900型彩电出现“逃台”现象 311例84 日
 立CMT-2901型彩电屏幕上不少水平白线条干扰 311例85 日立CMT-2908型彩电光栅变暗,图像闪
 烁 311例86 日立CMT-2908型彩电伴音正常,图像无彩色 311例87 日立CMT-2908型彩电画面上
 有不稳定的横线条干扰 311例88 日立CMT-2908型彩电图像信号不良,极淡 312例89 日
 立CMT-2908型彩电接收NTSC制信号图像无彩色,且场频闪烁 312例90 日立CMT-2918型彩电屏幕
 字符在换台时有位移 312例91 日立CMT-2918型彩电转换频道时屏幕字符右移不稳 312例92 日
 立CMT-2918型彩电收不到VH及U频段信号 313例93 日立CMT-2918C型彩电机内有“吱吱”声,随
 即光栅及伴音均消失 313例94 日立CMT-2918C型彩电指示灯不亮,无光栅无图像无伴音 313例95
 日立CMT-2988型彩电机关机后屏幕中心有一亮点 313例96 日立CMT-2988型彩电机关机后屏幕有亮点
 ,约数分钟后才能消失 314例97 日立CMT-2988型彩电无光栅无图像无伴音 314例98 日
 立CMT-2988型彩电无光栅无图像无伴音,指示灯也不亮 314例99 日立CMT-2988型彩电无光栅无伴
 音,待机指示灯亮后即灭 315例100 日立CMT-2988型彩电无光机无伴音,电源指示灯瞬音闪亮后即
 熄灭 315例101 日立CMT-2988-C41型彩电屏幕为一条10cm宽的窄亮带 316例102 日
 立CMT-2988-C41型彩电光栅偏黄,调整白平衡无效果 316例103 日立CMT-2988-C41型彩电无光栅
 无图像 316例104 日立CMT-2988-C41型彩电开机后机器无任何反应,二次开机不启动 316例105
 日立CMT-2988P型彩电按遥控器及面板上各键均不能开机 317例106 日立CMT-2998型彩电无光栅无
 伴音,待机指示灯闪亮即灭 317例107 日立CMT-2998型彩电无光机无伴音,待机指示灯亮暗闪烁变
 化不定 317例108 日立CMT-2998型彩电呈“三无”待机状态,不启动 318例109 日立CMT-3300型
 彩电呈“三无”状态 318例110 日立CMT-3300型彩电无光栅无图像 318例111 日立CMT-3300型彩
 电电源指示灯亮,无光栅无伴音 318例112 日立CMT-3300型彩电源指示灯亮,无光栅无伴音
 319例113 日立CMT-3300型彩电光栅水平枕形失真,且行幅增大 319例114 日立CMT-3300型彩电

<<快修进口新型彩色电视机>>

开机后前次储存的数据丢失 320例115 日立CMT-3300型彩电屏幕图像严重偏红,且有回扫线
3212.6 飞利浦彩电快修实例 321例1 飞利浦18C636型彩电图像色彩偏黄 321例2 飞
利浦20CT6050/93Z型彩电光栅时有时无 321例3 飞利浦20CT6050/93Z型彩电图像模糊不清,经过半小
时左右图像才变清晰 321例4 飞利浦20CT6050/93Z型彩电屏幕过亮且失控,有回扫线 322例5 飞
利浦21A9型彩电无光栅无图像无伴音 322例6 飞利浦21A9型彩电无光栅无图像无伴音,电源指示灯
不亮 322例7 飞利浦21A9型彩电无光栅无图像无伴音,指示灯亮后即灭 322例8 飞利
浦21GX1563/93S型彩电无光栅无图像无伴音,电源指示灯也不亮 322例9 飞利浦21GX1563/93S型彩
电无光栅无图像无伴音,指示灯亮后即灭 323例10 飞利浦21GX1871/93R型彩电烧保险丝,无光栅无
伴音 323例11 飞利浦21GX1871/93R型彩电遭雷击后无光栅无伴音 323例12 飞利浦25B9型彩电无
图像无伴音无字符,音量失控 323例13 飞利浦25B9型彩电无光栅无伴音,机内有“吱吱”声 324
例14 飞利浦25H8型彩电无光栅

<<快修进口新型彩色电视机>>

媒体关注与评论

本书针对广大上门维修人员的特点与要求编写而成，全书分两大章，第1章主要介绍上门维修进口新型彩色电视机必备的基本电路知识和基本修理技能，并介绍了一些常用的必备工具；第2章为彩色电视机快修实例，共整理编写了目前进口21~38英寸及背投影新型彩电各类故障1000余例。主要品牌有：东芝、松下、索尼、夏普、日立、飞利浦、三洋、JVC等上百种具体机型。这些检修实例均来源于维修第一线，对于广大上门维修人员和初学者具有较高的参考价值。为方便读者查阅，书中所有实例均按机型分类编排，语言通俗易懂，形式图文并茂。

<<快修进口新型彩色电视机>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>