

<<低速载货汽车维修>>

图书基本信息

书名：<<低速载货汽车维修>>

13位ISBN编号：9787807397366

10位ISBN编号：7807397365

出版时间：2010-1

作者：杨富营 编

页数：222

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<低速载货汽车维修>>

内容概要

《低速载货汽车维修》为《现代农业装备系列》之一的《低速载货汽车维修》分册，书中包括了：低速载货汽车维修的基础知识、奔马系列低速载货汽车保养实例、低速载货汽车零部件常用的修理方法、低速载货汽车零件的清洗与检验等内容。

《低速载货汽车维修》适合从事相关研究工作的人员参考阅读。

<<低速载货汽车维修>>

书籍目录

第一章 低速载货汽车维修的基础知识第一节 维修基本知识一、低速载货汽车的保养（一）低速载货汽车保养的内容（二）奔马系列低速载货汽车保养实例二、低速载货汽车零部件常用的修理方法（一）换件法（二）换位法（三）调整法（四）修理尺寸法（五）镶套修复法（六）校正修复法（七）焊接修复法（八）粘接修复法三、低速载货汽车的拆装（一）汽车的拆卸（二）汽车的装配四、低速载货汽车零件的清洗与检验（一）汽车零件的清洗（二）汽车零件的检验方法五、低速载货汽车的故障与诊断（一）故障现象及原因分析（二）故障诊断常用方法第二节 维修常用工具和量具一、汽车维修常用工具（一）扳手（二）钳子（三）螺丝刀（四）锤子（五）板牙、板牙架（六）丝锥、铰杠（七）拉器（八）千斤顶（九）滑脂枪（十）电笔二、汽车维修常用量具（一）厚薄规（二）游标卡尺（三）千分尺（四）百分表（五）量缸表（六）汽缸压力表（七）轮胎气压表（八）万用表第二章 低速载货汽车发动机的维修第三章 低速载货汽车底盘的维修第四章 低速载货汽车电气设备的维修

<<低速载货汽车维修>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>