

<<家装施工百事通>>

图书基本信息

书名：<<家装施工百事通>>

13位ISBN编号：9787030297310

10位ISBN编号：7030297318

出版时间：2011-1

出版时间：科学

作者：李广影 编

页数：159

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<家装施工百事通>>

### 内容概要

工艺的正确实施是保障家庭装修质量的核心，再漂亮的设计，再好的材料，如果没有正确的施工，最终也只是“绣花枕头——中看不中用”！本书对家庭装修过程中各个阶段的施工工艺都进行了详细的介绍，包括大多数业主都不太清楚的行业术语、施工流程以及各种部位的施工要点、质量标准、验收要点，施工中常见的各种问题及解决方法，从而提供给读者一个查阅便捷、简洁实用的质量控制小手册，从而避免各种装修质量问题的发生。

本书不同于以往对装修工艺的繁复叙述，以全面、直接为表现特点，只讲述最为核心的内容，让广大读者能够把握住最为有用的部分，从而省时、省力地保证装修质量。

## <<家装施工百事通>>

### 书籍目录

前言第一章 常用装修术语 一、基础施工过程中的名词解释 二、瓦工施工过程中的名词解释 三、木工施工过程中的名词解释 四、油工施工过程中名词解释第二章 家庭装修施工工艺 一、家装施工流程 二、水电隐蔽施工 三、墙地砖铺装施工 四、吊顶施工 五、木质构件施工 六、轻质隔断墙施工 七、门窗施工 八、涂饰施工 九、地面铺设施工 十、设备安装施工第三章 装修施工常见问题 一、抹灰施工中容易出现的问题 二、改水管施工中容易出现的问题 三、改电路施工中容易出现的问题 四、地面砖施工中容易出现的问题 五、墙面砖施工中容易出现的问题 六、壁纸墙布施工中容易出现的问题 七、涂料施工中容易出现的问题 八、实木地板施工中容易出现的问题 九、复合地板施工中容易出现的问题 十、石材施工中容易出现的问题 十一、吊顶施工中容易出现的问题 十二、隔断墙施工中容易出现的问题 十三、门窗施工中容易出现的问题 十四、饰面板施工中容易出现的问题第四章 常用施工工艺材料用料核算 一、骨架用料核算 二、饰面板用料核算 三、石板材、瓷片饰面用料核算 四、地板、地氈用料核算 五、铝合金用料核算 六、线条类用料核算 七、裱糊用料核算 八、涂料用料核算 九、木家具用料核算 十、楼梯扶手用料核算 十一、水电用料核算第五章 装修施工质量检查 一、民工施工阶段 二、木工施工阶段 三、油工施工阶段 第六章 家庭装修常用质量验收单 一、装修质量验收单 二、选材表单 三、材料验收单附录1 房屋建筑工程质量保修办法附录2 住宅室内装饰装修管理办法附录3 家庭居室装饰工程质量验收标准(北京)

## &lt;&lt;家装施工百事通&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：1) 基层处理。

如果是砖墙面，抹底子灰时应将墙面清扫干净，检查处理好窗台和窗套、腰线等易损坏和松动的部位，并浇水湿润墙面；如果是混凝土墙面，将墙面松散的混凝土、砂浆杂物等清除干净，凸起部位应凿平。

光滑墙面要用打毛机进行毛化处理。

附在墙面的脱模剂，一般要用10%浓度的碱溶液刷洗干净。

墙面浇水湿润后，用1：1水泥砂浆刮2～3mm厚的腻子灰一遍，或用水泥细砂浆，以增加粘结力。

2) 找平层抹灰。

如是砖墙面，在墙面湿水后，用1：3水泥砂浆分层打底作找平层，厚度在12～15mm，按冲筋抹平。

随后用木抹子搓毛，干燥天气应洒水养护；如为加气混凝土块，抹底层砂浆前墙面应洒水刷一道界面处理剂，随刷随抹；如果是混凝土面，在墙面洒水刷一道界面处理剂，分层抹1：2.5水泥砂浆找平层，厚度为10～12mm，平冲筋面，当厚度超过12mm，应采取钉网格加强措施分层抹压，表面要搓毛并洒水养护。

3) 弹线。

弹线之前应进行选砖、排砖。

分格必须根据施工图纸横竖装饰线，在门窗洞、窗台、挑檐、腰线等部位进行全面安排。

排砖时，应特别注意墙角、墙垛、雨篷面、窗台等细部的构造尺寸，按整联锦砖排列出分格线。

分格线横缝应与窗台、门窗脸相平，竖向分格线要求在阳台及窗口边都为整联排列，这就要依据施工图纸及主体结构实际施工尺寸和锦砖尺寸，精确计算排砖模数，并绘制粘贴锦砖排砖大样作为弹线依据。

弹线应在找平层完成并经检查达到合格标准后进行，先按排砖大样，弹出墙面阳角垂线与镶贴上口水平线（两条基线），再按每联锦砖一道，弹出水平分格线；按每联或2～3联锦砖一道，弹出垂直分格线。

4) 软贴法。

粘贴陶瓷锦砖时，一般自上而下进行。

在抹粘结层之前，应在湿润的找平层上刷素水泥浆一遍，抹3mm厚的1：1：2纸筋石灰膏水泥混合浆粘结层。

待粘结层用手按压无坑印时，即在其上弹线分格，由于灰浆仍稍软，故称为“软贴法”。

同时，将每联陶瓷锦砖铺在木板上（底面朝上），用湿棉纱将锦砖粘结层面擦拭干净。

再用小刷蘸清水刷一道。

随即在锦砖粘贴面刮一层2mm厚的水泥浆，边刮边用铁抹子向下挤压，并轻敲木板振捣，使水泥浆充盈拼缝内，排出气泡。

水泥浆的水灰比应控制在0.3—0.35之间。

然后在粘结层上刷水、湿润，将锦砖按线、靠尺粘贴在墙面上，并用木锤轻轻拍敲按压，使其更加牢固。

## <<家装施工百事通>>

### 编辑推荐

《装修百事通系列:家装施工百事通》：是家庭装修质量控制详细介绍主要针对没有装修经验的普通业主涵盖施工工艺，常见问题，用料核算，质量验收等方面内容通过作者十余年的从业经验总结打造方便，实用的家装完全参考手册

<<家装施工百事通>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>