

<<木工-建筑工人安全操作基本>>

图书基本信息

书名：<<木工-建筑工人安全操作基本知识读本>>

13位ISBN编号：9787112083633

10位ISBN编号：711208363X

出版时间：2006-6

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：建设部工程质量安全监督与行业发展司、全国总工会中国海员建设工会

页数：29

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<木工-建筑工人安全操作基本>>

内容概要

本书为建筑工人安全操作基本知识读本丛书(10册)之一。

全书共分为四部分，第一部分为安全基本知识，主要介绍施工作业人员在工作及生活中的基本行为准则及注意事项；第二部分为安全操作基本知识，主要涉及相关工种的安全知识与基本操作要求；第三部分为常用安全标志，主要展示施工现场中常见的安全警示牌并标示应急救援电话号码；第四部分主要摘录了《中华人民共和国安全生产法》等相关安全生产法律法规内容。

本丛书内容实用、针对性强、图文并茂、通俗易懂、携带方便，是施工现场相关工种作业人员及安全管理人员安全知识普及教育的好助手。

<<木工-建筑工人安全操作基本>>

书籍目录

一、安全基本知识 二、安全操作基本知识 三、常见安全标志牌 四、相关安全生产法律法规摘录

<<木工-建筑工人安全操作基本>>

章节摘录

- 二、安全操作基本知识
- 1.支模时应按作业程序进行，模板未固定前不得离开或进行其他工作。
 - 2.模板支撑的顶撑要垂直，底端平整、坚实，并加垫木。
 - 3.使用的钉子、锤子等工具应放在工具包内，不准随处乱扔。
 - 4.支设高度在3米以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台；操作；支设悬挑形式的模板时，应设稳固的立足点。低于3米的可使用马凳
 - 5.支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架；模板上有预留洞时，拆模后形成的临边或洞口，应进行防护。应在安装后将洞盖好
 - 6.支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。
 - 7.支设、拆除外墙、边柱、挑檐、圈梁的模板时，应有可靠的立足点，设安全网；临边作业人员应挂好安全带，严禁探身操作。并设置防护栏杆和挂
 - 8.使用门架支撑模板，门架的内外侧均应设置交叉支撑并与门架立杆上的锁销锁牢；上，下
 - 9.模板支撑不得与门窗等不牢靠和临时的物件相连接；柱头、搭头，立柱顶撑，拉杆等必须
 - 10.严禁在连接件和支撑件上攀登上下，严禁在上下同一垂直面上装，拆模板。
 - 11.拆除模板应在混凝土强度达到要求后，经项目技术负责人同意方可分段进行。拆除；操作时应按顺序
 - 12.拆除模板时不准采用猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒的方法，防止伤人和损坏物料。
 - 13.底步门架的立杆应设置固定底座或可调底座，可调螺杆伸出长度不宜超过200毫米；门架
 - 14.拆模时不能留有悬空模板，防止突然落下伤人。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>