

<<涂裱工>>

图书基本信息

书名：<<涂裱工>>

13位ISBN编号：9787113135102

10位ISBN编号：7113135102

出版时间：2012-6

出版时间：中国铁道出版社

作者：周胜 编

页数：112

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<涂裱工>>

内容概要

《从零开始学技术·建筑装饰装修工程系列：涂裱工》是按住房和城乡建设部、劳动和社会保障部发布的《职业技能标准》和《职业技能岗位鉴定规范》的内容，结合农民工实际情况，将农民工的理论知识 and 技能知识编成知识点的形式列出，系统地介绍了涂裱工的常用技能，内容包括涂饰工程施工技术、裱糊和软包工程施工技术、涂裱工安全操作规程等。

《从零开始学技术·建筑装饰装修工程系列：涂裱工》技术内容先进、实用性强，文字通俗易懂，语言生动，并辅以大量直观的图表，能满足不同文化层次的技术工人和读者的需要。

<<涂裱工>>

书籍目录

第一章 涂饰工程施工技术第一节 基层处理技术【技能要点1】木材表面基底处理【技能要点2】金属表面基底处理【技能要点3】旧基层处理【技能要点4】其他基层处理第二节 涂料调配技术【技能要点1】调配涂料颜色【技能要点2】着色剂调配【技能要点3】腻子调配【技能要点4】大白浆、石灰浆和虫胶漆调配【技能要点5】胶黏剂调配第三节 油漆施工技术【技能要点1】传统油漆施涂技术【技能要点2】硝基清漆施涂【技能要点3】各色聚氨酯磁漆施涂【技能要点4】喷漆施涂【技能要点5】金属面色漆施涂第四节 涂料施工技术【技能要点1】喷涂【技能要点2】弹涂【技能要点3】滚涂【技能要点4】石灰浆施涂【技能要点5】大白浆、803涂料施涂【技能要点6】乳胶漆施涂【技能要点7】高级喷磁型外墙涂料施涂第五节 玻璃裁切与安装技术【技能要点1】玻璃喷砂和磨砂【技能要点2】玻璃钻孔和开槽【技能要点3】玻璃化学蚀刻【技能要点4】玻璃安装【技能要点5】玻璃搬运和存放第二章 裱糊和软包工程施工技术第一节 裱糊工程施工【技能要点1】一般规定【技能要点2】材料要求【技能要点3】裱糊顶棚壁纸【技能要点4】裱糊墙面壁纸【技能要点5】施工注意事项【技能要点6】质量标准第二节 软包工程技术【技能要点1】一般规定【技能要点2】材料要求【技能要点3】施工要点【技能要点4】施工注意事项【技能要点5】质量标准第三章 涂裱工安全操作规程第一节 油漆安全操作规程【技能要点】油漆安全操作技术规程第二节 玻璃工安全操作规程【技能要点】玻璃工安全操作技术规程第三节 预防和处理安全事故【技能要点】预防和处理安全事故的方法参考文献

<<涂裱工>>

章节摘录

(技能要点5) 大白浆、803涂料施涂 1. 大白浆、803涂料施涂的区别 大白浆遮盖力较强, 细腻洁白且成本低; 803涂料具有一定的黏结强度和防潮性能, 涂膜光滑、干燥快, 能配制多种色彩, 广泛地应用于内墙面、顶棚的施涂。

大白浆、803涂料施工工序及工艺相同, 主要区别是选用的涂料品种不同。

2. 施工工序 基层处理 嵌补腻子 打磨 满批腻子两遍 复补腻子 打磨 刷涂(滚涂) 涂料两遍。

3. 施工要点 (1) 基层宜用胶粉腻子嵌批, 嵌批时再适量加些石膏粉, 把基层面上的麻面、孔洞、裂缝, 填平嵌实, 干后打磨。

(2) 新墙面则可直接满批刮腻子; 旧墙面或墙表面较疏松, 可以先用108胶或801胶加水稀释后(配合比1:3)在墙面上刷涂一遍, 待干后再批刮腻子。

用橡胶刮板批头遍腻子, 第二遍可用钢皮刮板批刮。

往返批刮的次数不能太多, 否则会将腻子翻起。

批刮要用力均匀, 腻子一次不能批刮得太厚, 厚度一般以不超过1 mm为宜。

(3) 墙面经过满刮腻子后, 如局部还存在细小缺陷, 应再复补腻子。

复补用的腻子要求调拌得细腻、软硬适中。

(4) 待腻子干后可用1号砂纸打磨平整, 清洁表面。

(5) 一般涂刷二遍, 涂刷工具可用羊毛排笔或滚筒。

用排笔涂刷一般墙面时, 要求两人或多人同时上下配合, 一人在上刷, 另一人在下接刷。

涂刷要均匀, 搭接处要无明显的接槎和刷纹。

1) 辊筒滚涂法: 辊筒滚涂适用于表面粗糙的墙面, 墙面的滚涂顺序是从上到下、从左到右。滚涂时为使涂料能慢慢挤出辊筒, 均匀地滚涂到墙面上, 宜采用先松后紧的方法。

对于施工要求光洁程度较高的物面必须边滚涂边用排笔理顺。

2) 排笔涂刷法: 墙面刷涂应从左上角开始, 排笔以用20管为宜。

涂刷时先在上部墙面顶端横刷一排笔的宽度, 然后自左向右从墙阴角开始向右一排接一排的直刷。当刷完一个片段, 移动梯子, 再刷第二片断。

这时涂刷下部墙的操作者可随后接着涂刷第一片断的下排, 如此交叉, 直到完成。

上下排刷搭接长度取50~70 mm左右, 接头上下通顺, 要涂刷均匀, 色泽一致。

涂刷前可把排笔两端用剪刀修剪或用火烤成小圆角, 以减少涂刷中涂料的滴落。

.....

<<涂裱工>>

编辑推荐

《从零开始学技术·建筑装饰装修工程系列：涂裱工》按照国家职业资格等级划分要求，结合农民工实际情况，具体以“职业资格五级（初级工）”、“职业资格四级（中级工）”和“职业资格三级（高级工）”为重点而编写，是专为建筑业基层施工人员“量身订制”的一套培训教材。

《从零开始学技术·建筑装饰装修工程系列：涂裱工》可作为建筑业农民工职业技能培训教材，也可供建筑工人自学以及高职、中职学生参考使用。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>