

<<100个装修错误>>

图书基本信息

书名：<<100个装修错误>>

13位ISBN编号：9787535759603

10位ISBN编号：7535759602

出版时间：2010-1

出版时间：湖南科学技术出版社

作者：王巍 编

页数：119

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<100个装修错误>>

内容概要

装修是一门遗憾的艺术，《100个装修错误》从各个施工流程的实际操作来分析错误做法，从而避免在装修中容易忽视的错误，从装修者的心理入手，杜绝装修实战过程中形形色色的陷阱和错误，更不乏前人的装修日记和装修糞圈，力图让您的装修成为一项完美的艺术。

<<100个装修错误>>

书籍目录

心理篇装修必须遵守的4大原则发生在装修前的错误认识抵御诱惑装修错误心理大剖析白领最易犯的
装修错误陷阱篇对装修公司的8大误解家装公司为你布下的12大陷阱装修中的20条经典语录实战篇最实
用的100条装修经验装修中容易出现的24个错误施工过程中最危险的9个错误工程完毕后的注意事项装
修时不要犯同样的错误细节篇配色10大禁忌实木地板铺装应避免5大错误厨房装修存在的错误做法卫生
间的错误做法风水篇家居风水细说卧室风水家具摆放有禁忌8种鲜花不宜在居室内放置

<<100个装修错误>>

章节摘录

1防水施工宜采用涂膜防水 涂膜防水指的是防水材料形成防水层。

现在的室内装饰防水材料一般有四种：硅酸钠防水油、高分子聚合物防水砂浆、丙烯酸防水涂料和单组分聚氨酯防水涂料。

前两者都需要按比例和水泥等材料混合，油性液体填充整个水泥内部空洞，以阻止水的通过。

很显然.它们不是涂膜防水材料。

后二者与之不同，它们都会形成饱满致密而有弹性的涂层，形成防水层以阻止液体通过，所以叫做“涂膜防水材料”。

虽然这4种材料都可以满足一般家用厨卫的防水工程，但从防水效果和保证年限上，后两者的涂膜防水要远好于前两者，所以在施工规范上“建议使用”。

2防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做防水层应从地面延伸到墙面，且高出墙面300mm，浴室墙面的防水层不得低于1800mm。

整个防水工程完毕后就做蓄水试验，时间不得少于24小时。

具体的施工程序，各个公司和工人不同，但应该达到以上要求。

不要使用已处于逐渐淘汰中的防水涂料，而应使用新型的砂浆防水剂。

这种防水剂可以掺入水泥砂浆中，也能涂刷，它的功能作用是通过渗透到水泥砂浆的微孔中堵塞微孔。

防水效果可靠，且无污染。

<<100个装修错误>>

编辑推荐

装修的确是一项浩大而琐碎的工程，从橱柜定制到买颗螺丝钉，从办理开工手续到组织水、电、木工等多个工种的协调运作，都需要你用智慧去整合。本书从各个施工流程的实际操作来分析错误做法，从而避免在装修中容易忽视的错误，从装修者的心理入手，杜绝装修实战过程中形形色色的陷阱和错误，更不乏前人的装修日记和装修美图。

<<100个装修错误>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>