

图书基本信息

书名：<<汽车防盗系统设定解除与维修速查手册>>

13位ISBN编号：9787111357049

10位ISBN编号：7111357043

出版时间：2012-1

出版时间：机械工业

作者：张凤山 编

页数：323

字数：512000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<汽车防盗系统设定解除与维修速查手>>

内容概要

本书系统地介绍了桑塔纳、别克、宝来、帕萨特、奥迪A6、奥迪A6L、捷达、红旗、爱丽舍、速腾、君越、陆尊、凯越、高尔、天籁、颐达、轩逸、蒙迪欧、嘉年华、索纳塔、伊兰特、波罗、夏利2000、海南马自达、蓝鸟、华晨等轿车防盗系统的设定、解除与维修方法。

本书内容详实、通俗易懂、突出重点、条理清晰、深入浅出，适合广大维修人员使用，也可供工程技术人员及大专院校师生参考。

书籍目录

- 第一章 现代轿车防盗系统结构与原理
 - 第一节 汽车防盗装置的分类及选择
 - 第二节 现代汽车防盗系统的结构及原理
 - 第三节 现代汽车防盗装置
 - 第四节 电控门锁系统及其控制
 - 第五节 汽车防盗系统故障检查
 - 第六节 电动中央门锁控制系统的故障检查
- 第二章 上海桑塔纳2000GSI轿车防盗系统设定、解除与维修
 - 第一节 上海桑塔纳GSI轿车的防盗系统简介
 - 第二节 桑塔纳2000GSI时代超人、俊杰轿车防盗系统的检修
 - 第三节 中央集控门锁
- 第三章 上海别克轿车防盗系统设定、解除与检修
 - 第一节 防盗系统原理与检修
 - 第二节 防盗系统及检修
 - 第三节 控制器的使用与设定
- 第四章 君越轿车防盗系统故障诊断与编程
 - 第一节 元件位置、电路与连接器
 - 第二节 防盗系统故障诊断
 - 第三节 钥匙添加程序
 - 第四节 防盗系统部件编程
- 第五章 GL8陆尊商务车防盗系统
 - 第一节 防盗系统部件识别、电路与说明
 - 第二节 防盗系统自诊断
 - 第三节 钥匙添加程序
 - 第四节 防盗系统部件编程
- 第六章 凯越轿车防盗系统
 - 第一节 一般说明和系统操作
 - 第二节 阻断器防盗系统诊断
- 第七章 景程轿车防盗系统
 - 第一节 防盗系统元件位置与电路
 - 第二节 防盗系统元件说明与操作
 - 第三节 防盗系统故障码诊断流程
 - 第四节 防盗系统常见症状诊断
 - 第五节 发动机防盗锁止装置的编程程序
- 第八章 赛欧轿车防盗系统
 - 第一节 防盗系统元件、控制模块、电路与系统说明
 - 第二节 防盗系统自诊断与遥控器匹配学习程序
- 第九章 宝来轿车防盗与中控门锁系统维修
 - 第一节 防盗器自诊断
 - 第二节 读取测量数据块
 - 第三节 适配点火钥匙
 - 第四节 防盗器故障的处理
- 第十章 高尔轿车防盗系统
 - 第一节 防盗系统的组成、故障码与电路
 - 第二节 匹配程序

- 第十一章 速腾轿车防盗系统
 - 第一节 系统组成、自诊断与防盗系统电路
 - 第二节 匹配程序
- 第十二章 奥迪A6L轿车防盗系统
 - 第一节 发动机防盗系统组成与自诊断
 - 第二节 匹配程序
 - 第三节 车身防盗与中控门锁系统
- 第十三章 捷达前卫轿车防盗系统
- 第十四章 帕萨特轿车防盗系统设定、解除与检修
 - 第一节 防盗装置的诊断
 - 第二节 检修操作
- 第十五章 广州本田雅阁轿车防盗与安全保护系统的维修
 - 第一节 防起动控制系统
 - 第二节 遥控开启车门/防盗安全报警系统
- 第十六章 飞度轿车防盗系统
- 第十七章 奥迪A6轿车防盗系统设定、解除与检修
 - 第一节 功能与钥匙的使用和适配说明
 - 第二节 进行防盗器自诊断
 - 第三节 防盗钥匙重新编程操作步骤
 - 第四节 中央门锁系统标准编码与匹配方法
- 第十八章 捷达都市先锋轿车防盗系统设定、解除与检修
 - 第一节 防盗系统的组成及工作原理
 - 第二节 更换钥匙的方法
 - 第三节 更换防盗器控制单元和发动机控制单元
- 第十九章 红旗轿车防盗系统设定、解除与检修
 - 第一节 红旗CA7220AE轿车防盗系统设定、解除与检修
 - 第二节 红旗明仕 代遥控气动中央门锁的原理与检修
- 第二十章 爱丽舍轿车数码防盗系统简介
 - 第一节 数码防盗系统结构及工作原理
 - 第二节 防盗系统各部件工作原理
 - 第三节 防盗系统数码类型
 - 第四节 钥匙识别的工作原理
 - 第五节 检测钥匙功能（钥匙忘在转向防盗器中）
 - 第六节 电控盒与ECM的应答原理
 - 第七节 防盗系统的故障诊断
 - 第八节 爱丽舍轿车VTS防盗系统故障检测
- 第二十一章 富康轿车防盗系统设定、解除与检修
- 第二十二章 蓝鸟、阳光轿车防盗系统的维修
 - 第一节 蓝鸟轿车防盗系统的操作与设定复制
 - 第二节 东风日产阳光轿车防盗系统设定、解除与检修
- 第二十三章 天籁轿车防盗系统
 - 第一节 日产防盗系统（NATS）说明
 - 第二节 防盗系统元件端子检测与自诊断
- 第二十四章 轩逸轿车防盗系统
 - 第一节 防盗系统元件、电路与端子检测
 - 第二节 防盗系统自诊断
- 第二十五章 颐达轿车防盗系统

第一节 防盗系统元件、电路与端子检测

第二节 防盗系统故障码诊断流程

第二十六章 天津丰田威驰轿车防盗系统遥控器设定与复制程序

第一节 简介

第二节 防盗遥控器诊断程序与重新设定及复制程序

第三节 天津丰田威驰轿车电动门锁控制系统

第四节 遥控器的设定

第五节 一汽花冠轿车防盗系统

第二十七章 奇瑞轿车防盗系统设定、解除与维修

第一节 钥匙与中央门锁机构（电动）的使用

第二节 中央门锁系统的维修

第三节 防盗系统

第二十八章 广丰帕杰罗猎豹防盗系统密码的设定方法

第二十九章 夏利2000轿车防盗系统的设定、解除与维修

第三十章 海南马自达轿车防盗系统设定、解除与检修

第三十一章 蒙迪欧轿车防盗系统

第三十二章 嘉年华轿车防盗系统

第三十三章 北京现代索纳塔/伊兰特轿车防盗系统

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>