

<<上海帕萨特B5轿车维修图册>>

图书基本信息

<<上海帕萨特B5轿车维修图册>>

书籍目录

第一章 发动机的结构、拆卸、安装及维修

第一节 发动机的技术数据

.....

第二章 变速器、离合器的结构、拆卸、安装及维修

第一节 变速器的技术数据及传动

.....

第三章 发动机电子喷射和点火系统自诊断

第一节 自诊断概述

.....

第四章 发动机电子喷射系统和点火系统

第一节 发动机电子喷射系统结构与维修

.....

第五章 制动系统的结构、拆卸、安装及维修

第一节 制动系统的技术数据

.....

第六章 电气设备的结构、拆卸、安装及维修

第一节 电气设备的自诊断

.....

第七章 暖风、空调系统

第八章 电路图

附录

<<上海帕萨特B5轿车维修图册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>