

<<汽车防盗及中控门锁系统应急维>>

图书基本信息

书名：<<汽车防盗及中控门锁系统应急维修实例>>

13位ISBN编号：9787115142672

10位ISBN编号：711514267X

出版时间：2006-3

出版时间：人民邮电出版社

作者：吴文琳/林春妹/蚁文荣编

页数：264

字数：413000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<汽车防盗及中控门锁系统应急维>>

内容概要

本书简单扼要地介绍了汽车防盗及中控门锁系统的结构原理，详细地介绍了汽车防盗、中控门锁系统和音响防盗系统故障的诊断及维修技术，并精选了大量应急维修实例，既有针对性，又有实用性。本书为汽车驾驶员、修理工和工程技术人员快速掌握汽车防盗及中控门锁系统的维修技能提供了一条捷径。

<<汽车防盗及中控门锁系统应急维>>

书籍目录

第一章 汽车防盗系统 1第一节 汽车防盗系统的结构与工作原理 1一、汽车防盗系统的分类 1二、汽车防盗系统的基本组成与功能 6三、汽车防盗系统的结构与工作原理 11第二节 汽车遥控防盗系统的运用 17一、汽车遥控防盗系统的设定 17二、汽车遥控防盗系统警报信号的重新激活与截止 18三、汽车遥控防盗系统的中断及解除 19四、汽车防盗系统安全指示灯的使用 19第三节 汽车防盗系统故障的检修 19一、汽车防盗系统故障的检查 19二、汽车防盗系统常用的检修方法 21三、汽车遥控发射器的检修 23四、汽车遥控接收器的检修 24五、汽车电子传感器的检修 25六、汽车防盗报警器故障的检修 26七、汽车防盗系统常见的故障诊断与排除 27第四节 汽车音响防盗系统 29一、汽车音响系统的组成和类型 29二、汽车音响防盗系统的类型和运用 31三、汽车音响防盗密码存储方式 32四、汽车音响防盗系统的解码方法 32五、汽车音响密码设置方法 36第二章 汽车中央控制门锁系统 38第一节 汽车中央控制门锁系统的分类及功能 38一、汽车中央控制门锁的分类 38二、汽车中央控制门锁的功能 38第二节 汽车中央控制门锁的结构与工作原理 39一、汽车普通中央控制电动门锁 40二、汽车电子式中央控制电动门锁 42三、汽车车速感应式中央控制电动门锁 44四、典型的汽车中央控制门锁系统电路 45第三节 汽车电动中央控制门锁系统故障的检修 50一、汽车中央控制门锁故障检查的注意事项 50二、汽车电动中央控制门锁系统故障检查流程 50三、汽车电动中央控制门锁故障的检查 50四、汽车电动中央控制门锁系统故障的检修 52五、汽车故障自诊断系统 53第三章 国产汽车防盗及中控门锁系统应急维修 54一、一汽集团车型 541. 奥迪A6轿车发动机不能启动, 启动锁止警告灯闪烁不止 542. 奥迪A6轿车事故修复后发动机不能启动 543. 奥迪A6轿车锁车后, 门上内部监控指示灯常亮, 内部监控功能失效 544. 奥迪A6轿车修复仪表盘后, 发动机无法启动 555. 奥迪A6 2.4L轿车发动机启动后立即熄火 566. 奥迪A6轿车中控门锁失效 567. 奥迪A6轿车中控门锁可以控制开锁三个门, 其中一个门有时可以锁下, 有时无动作 578. 奥迪A6轿车开关车门时门锁自动落锁 579. 奥迪A6 1.8T轿车车门无法正常打开 5810. 奥迪A6轿车收音机锁止无法开机 5811. 奥迪100轿车前后门锁无法实现联动控制 5812. 奥迪100 2.0E轿车中控门锁不工作 5913. 奥迪100 2.0E轿车锁车门时中控门锁不工作, 开锁时正常 5914. 奥迪100 2.2E轿车操作车门锁时各门锁动作混乱 5915. 奥迪100 2.2E轿车中控门锁系统不工作 6016. 奥迪100 2.2E轿车中控门锁全部失灵 6017. 奥迪200 1.T轿车左前中控门锁不起作用 6118. 捷达都市先锋轿车发动机无法启动(一) 6119. 捷达都市先锋轿车发动机无法启动(二) 6120. 捷达都市先锋(AT)轿车热车或在太阳下停放后, 发动机启动后又立即熄火 6321. 捷达都市先锋(AT)轿车驾驶员关门下车后, 中控门锁自动落锁 6322. 捷达前卫(Ci)轿车仪表板上防盗系统指示灯连续闪亮(一) 6323. 捷达前卫(Ci)轿车仪表板上防盗系统指示灯连续闪亮(二) 6524. 捷达都市春天(CiX)轿车仪表板上防盗系统指示灯闪亮 6525. 捷达都市春天(CiX)轿车安装防盗器后, 中控锁控制功能失效 6626. 捷达前卫轿车中控门锁及玻璃升降器同时不工作 6627. 捷达前卫轿车防盗警告指示灯不亮 6728. 捷达新2V电喷轿车事故修复后, 发动机着车后立即熄火 6829. 捷达前卫(GiX)轿车更换点火开关后, 发动机启动后马上熄火 6930. 捷达前卫(GiX)轿车不能启动 6931. 捷达前卫(GiX)轿车电动车窗不工作, 中控锁不起作用 7032. 捷达前卫(GiX)轿车中控锁失灵 7133. 捷达前卫(GiX)轿车钥匙密码错误导致防盗电脑锁止 7134. 捷达前卫(GiX)轿车发动机不能启动, 防盗指示灯常亮不熄 7135. 捷达前卫(GiX)轿车有时发动机不能发动, 此时录音机、四门电动玻璃、中控锁同时不工作, 防盗器指示灯闪烁 7136. 新捷达王(GTX)轿车电动中控门锁不工作, 车门锁不住 7237. 新捷达王(GTX)轿车中央控制门锁不动作, 门锁电机发出“吱、吱”异响 7238. 红旗CA7200E轿车发动机不着车 7239. 红旗CA7220AE轿车发动机不能启动 7340. 红旗CA7200E3轿车第二天启动发动机无法着车 7341. 红旗世纪星轿车用遥控器操作闭锁不正常, 瞬间开启后马上又闭锁 7542. 高尔夫豪华型轿车防盗报警系统工作失效 7543. 宝来1.L轿车着车1s后自动熄火, 防盗报警灯闪亮 7744. 宝来1.L轿车遥控器遥控功能失效 7745. 宝来1.L轿车发动机无法启动 7846. 宝来1.L轿车启动1s后发动机自动熄火, 防盗系统警告灯点亮 7847. 宝来1.8T轿车中央控制门锁功能时有时无 7948. 宝来1.8T轿车左后门电控门锁不工作 7949. 马自达6轿车进入防盗状态后无规律报警 79二、上汽集团车型 801. 桑塔纳2000GSi轿车发动机不能启动 802. 桑塔纳2000GSi轿车前部坠入水中, 经修复后启动可运行一段时间, 熄火后再次启动, 发动机无法启动 813. 桑塔纳2000GSi轿车

<<汽车防盗及中控门锁系统应急维>>

防盗功能启动、锁死, 防盗警示灯常亮不熄 814. 桑塔纳2000GSi(时代超人)轿车原车钥匙启动不着车
835. 桑塔纳2000GSi轿车发动机无法启动(一) 836. 桑塔纳2000GSi轿车发动机无法启动(二) 847. 桑塔纳2000GSi轿车发动机启动几分钟后就自动熄火, 冷机时比较严重 858. 桑塔纳2000GSi轿车行驶中正常, 但熄火后再也无法启动 859. 桑塔纳2000GSi轿车着车后即刻熄火 8510. 桑塔纳2000GSi轿车中控门锁和电动车窗均不能正常工作 8611. 桑塔纳2000轿车驾驶员侧门钥匙和提钮有时可以控制其余3个门锁, 有时不可以控制8812. 桑塔纳99新秀轿车防盗警示灯闪烁不停 8913. 帕萨特B5轿车行驶中突然熄火, 重新启动发动机时, 正常启动, 但只要松开钥匙, 发动机就会立即熄火 8914. 帕萨特B5轿车突然出现发动机能启动, 但随即熄火现象 9015. 帕萨特B5 GSi轿车启动发动机后, 运转2s便熄火 9016. 帕萨特B5轿车无线电遥控功能不起作用 9117. 帕萨特B4轿车防盗系统触发, 发动机一着车后就熄火 9118. 帕萨特B5轿车行驶中突然出现转速表归零, 机油指示灯亮 9219. 帕萨特B5轿车遥控防盗报警器常自动报警 9320. 帕萨特B5 1.8T轿车中控锁和电动玻璃升降器不能正常工作 9521. 帕萨特B5 1.8T轿车右后门闭锁器失灵, 无法实现开闭锁 9622. 帕萨特B5 1.8T轿车钥匙不能一次将车门都打开 9723. 帕萨特B5轿车收放机不能正常工作 9724. 帕萨特B5轿车断电后音响被锁定, 输入的密码错误而无法开机 9825. 大众波罗1.4L轿车行驶中组合仪表不能正常显示 9826. 大众波罗轿车遥控发射器失灵 9927. 大众高尔轿车防盗警告灯异常闪亮 100三、上海通用集团车型 1011. 别克轿车发动机运转, “PASSKEY/SECURITY”指示灯亮约5s后熄灭 1012. 别克轿车发动机能转动但不能启动, “PASSKEY/SECURITY”指示灯亮约5s后熄灭 1023. 别克轿车发动机能转动, 但“PASSKEY/SECURITY”指示灯一直闪亮 1024. 别克轿车发动机运转, 但“PASSKEY/SECURITY”指示灯一直不亮 1035. 别克轿车经常启动无反应, 有时正常行驶再熄火后, 再启动也无反应, 只有等一会才能启动成功 1036. 别克GL型轿车发动机无法启动(一) 1047. 别克GL型轿车发动机无法启动(二) 1048. 别克G型轿车发动机无法启动 1059. 别克GS型轿车发动机无法启动 10610. 别克GL8型商务车用遥控器锁上车门, 10~20min后门锁会自动打开 10811. 别克GL8型商务车遥控器锁门正常, 手动锁门失效 10912. 别克君威2.0L轿车拉驻车制动时, 行李箱就自动打开 11213. 别克君威轿车门锁遥控器的各种功能失效 11314. 别克君威2.5L轿车事故修复后, 发动机无法启动, 并且启动机也不转 11515. 别克君威2.5GL轿车遥控门锁时, 只有喇叭响, 没有灯光反馈 11916. 通用赛欧轿车仪表板上ABS灯闪亮, 制动时无ABS效果 12217. 通用赛欧SLX轿车无论从车内还是车外, 仅能打开左前车门 12418. 通用赛欧SLX轿车中控门锁失效 12519. 通用赛欧SLX轿车用钥匙进行中央控制锁止时, 其余3个门均无法进入锁住状态 12720. 别克凯越轿车用新配的点火钥匙启动发动机无法启动 12821. 别克凯越(1.6L)轿车遥控器遥控方式异常 13122. 别克凯越(1.6L)轿车防盗系统失灵 13323. 别克凯越轿车用遥控器锁车后, 没有报警提示音 133四、东风集团车型 1341. 富康988轿车防盗遥控器失灵 1342. 富康出租车防盗系统遥控器失灵 1343. 东风雪铁龙爱丽舍轿车防盗系统解锁指示灯常亮 1364. 东风雪铁龙爱丽舍SX轿车停车熄火后, 重新启动时仪表盘上的防盗指示灯一直闪烁, 蜂鸣器也不停地报警, 但发动机可以启动, 行驶也正常 1375. 东风雪铁龙爱丽舍轿车行驶中防盗蜂鸣器长鸣不止 1386. 东风雪铁龙爱丽舍轿车使用遥控器锁止车门失效 138五、广州本田车型 1391. 本田雅阁2.4L轿车加装防盗后, 发动机无法启动 1392. 本田雅阁2.4L轿车驾驶员侧车门无规律自动上锁 1403. 本田雅阁2.4L轿车中控门锁工作不良 1414. 本田雅阁2.3L轿车发动机易熄火 1435. 本田雅阁轿车只能手动开闭车门锁 1446. 本田雅阁轿车中控门锁失控 1457. 本田雅阁轿车中控门锁工作异常 1458. 本田雅阁轿车打开音响后无反应, 解开防盗码, 将CD片放入后显示屏上出现“CD-PEO”字样, 2s后自动退片 1469. 本田奥德赛商务车发动机间歇性熄火 150六、其他车型 1501. 夏利2000轿车打开车门时突然报警 1502. 夏利出租车防盗遥控器不起作用 1513. 扬子轻型客车因配新钥匙造成防盗程序混乱, 防盗功能启动, 发动机不能启动 1524. 中华轿车中控门锁失效 1535. 中华轿车左前门用钥匙锁车, 中控门锁不起作用 1536. 中华轿车中控门锁自动闭锁 1547. 大切诺基4700V8越野汽车ABS警告灯亮, 车门遥控器不能锁住左前门 1548. 大切诺基越野汽车加装一套中控锁后, 右前门中控锁不起作用 1559. 秦川福莱尔QCJ7081轿车发动机无规律熄火 15510. 现代索纳塔轿车遥控器不工作 156第四章 进口汽车防盗及中控门锁系统应急维修 158一、日本和韩国产车型 1581. 丰田皇冠3.0轿车电动门锁控制系统不工作 1582. 丰田佳美轿车修理天线后, 遥控器不能控制中控门锁 1593. 丰田佳美2.2轿车发动机无法启动 1594. 丰田佳美轿车发动机不易启动 1605. 丰田佳美3.0轿车启动机自动转动 1616. 丰田佳美轿车

<<汽车防盗及中控门锁系统应急维>>

用主钥匙不能启动发动机 1627. 丰田佳美轿车多功能遥控防盗系统不能工作 1628. 丰田佳美3.0轿车加装防盗器后, 机油压力指示灯有时闪亮 1629. 丰田凌志LS400轿车加装防盗器后, 收车不用时, 车门一上锁, 一个多小时后, 防盗系统触发自动报警 16310. 丰田凌志LS400轿车发动机启动困难 16411. 丰田凌志LS400轿车在用钥匙开左侧车门时, 防盗系统立即报警 16412. 丰田凌志LS400轿车发动机停机装置故障诊断与排除 16413. 丰田凌志LS400轿车打开车门时, 突然报警 16714. 丰田凌志LS400轿车防盗系统因拆下蓄电池而被触发后的处理 16715. 丰田凌志LS400轿车遥控车门开闭锁功能有时失效 16916. 丰田大霸王多用途汽车车门锁系统不工作(一) 16917. 丰田大霸王多用途汽车车门锁系统不工作(二) 16918. 丰田凌志ES300轿车, 无论用遥控或钥匙及主门开关锁车门时, 均只能闭锁而不能开锁 17019. 丰田凌志ES300轿车收音机无声音 17120. 丰田凌志LS430轿车更换发动机控制单元后, 发动机能启动, 但启动后马上自动熄火 17121. 丰田凌志LS430轿车倒车时中控锁无法控制 17322. 丰田陆地巡洋舰4700汽车发动机怠速时故障灯不熄灭, 起步加速后仪表上的VSO OFF与VSO TRC故障灯立即点亮不熄, 加速性能差, 有时伴有轻微的回火或放炮声 17623. 丰田霸道汽车更换一套全车钥匙和锁芯后, 不能启动发动机 17824. 丰田汽车用的SIREN型报警喇叭故障诊断与排除 17825. 丰田马克 型轿车驾驶室内有“吧嗒”的异响声 17926. 丰田海艾斯(HLACE)小客车自动车门锁控制系统不能锁门 18027. 三菱汽车更换新发射器后遥控功能失效 18028. 三菱帕杰罗越野汽车乘客侧车门锁用钥匙可闭锁和开锁, 而控制驾驶员侧车内锁钮或车门锁时无反应 18129. 三菱汽车中控门锁功能丧失 18230. 三菱汽车修音响后, 中控门锁遥控功能失效 18331. 三菱汽车事故修复后, 有时中控门锁会自动弹开, 有时操作时门锁无反应 18332. 本田雅阁轿车多功能遥控防盗系统遥控启动失效, 其他部分功能均正常 18333. 本田雅阁轿车点火钥匙常常拔不下来 18434. 本田CR-V汽车遥控车门正常开启, 但转向灯不闪 18535. 本田雅阁2.0L轿车防盗遥控器无法使用 18536. 本田雅阁轿车中控门锁无反应 18537. 本田里程轿车用钥匙开门锁时, 车门还没有打开, 车灯就闪烁, 喇叭报警 18638. 本田轿车更换蓄电池后, 音响无法工作 18739. 本田里程轿车开音响时无声音, 屏幕出现“CODE”字样 18840. 日产风度A33轿车遥控器失灵 18841. 日产公爵轿车更换车钥匙后, 发动机启动不着车 18842. 日产风度A33轿车更换蓄电池后, 发动机警告灯不断闪烁 18943. 日产公爵王轿车左后车门锁有时能正常开启, 有时不能开启 19344. 日产风度A32轿车发动机不能启动 19345. 日产风度A32轿车发动机有时能顺利启动, 有时不能启动 19446. 日产风度轿车断开主熔断丝或蓄电池线后音响被锁住, 无法使用 19647. 马自达929轿车防盗系统安全灯不亮, 蜂鸣器不响 19648. 马自达轿车中控门锁所有门锁不动作 19849. 韩国产双龙越野车遥控启动功能失效 200二、美国产车型 2001. 美国雪佛兰跑车清晨启动时, 发动机每次只运转几秒后便熄火 2002. 克莱斯勒君王轿车行驶中突然熄火后再也无法启动 2013. 克莱斯勒道奇捷龙多用途车中控锁无法落锁 2024. 福特林肯轿车碰撞后, 车门自动锁止功能失效 2035. 福特林肯轿车中控门锁功能失效 2036. 新款林肯大陆汽车遥控器失灵 2047. 新款林肯大陆汽车遥控使用门锁开关, 不能使报警系统进入警戒状态 2048. 新款林肯大陆汽车解除警戒开关, 不能使报警系统解除警戒状态 2059. 福特蒙迪欧2.0L轿车遥控门锁不能锁止 20710. 通用奥兹莫比尔轿车启动机不工作, 仪表板上的防盗指示灯点亮 20711. 通用旁蒂克轿车中控门锁系统工作失灵 20812. 通用别克·林荫大道轿车不能启动, 并且防盗指示灯闪烁 20913. 通用别克林荫大道轿车发动机无法启动 21014. 通用欧米茄轿车发动机不能启动 21115. 通用凯迪拉克帝威轿车新配点火钥匙后, 发动机无法着车 21116. 通用凯迪拉克轿车发动机启动着车3s后便自动熄火, 并且加速不良 21217. 通用凯迪拉克轿车启动时, 有时能启动, 有时不能启动 21218. 通用凯迪拉克轿车中控门锁失灵 21219. 通用凯迪拉克·弗利特伍德轿车发动机不能启动(一) 21420. 通用凯迪拉克·弗利特伍德轿车发动机不能启动(二) 21521. 通用别克世纪轿车中央控制门锁功能失效 21822. 美国款奥迪A6轿车开门和锁门时, 气泵工作时间长达30s 21823. 大切诺基V8 4.7L越野车加装防盗器后, 发动机无法启动 21924. 美规风度A32轿车遥控器有时工作失灵 220三、欧洲产车型 2221. 奥迪A6轿车更换新点火锁芯后, 发动机无法启动 2222. 奥迪100轿车中控门锁失效 2233. 奥迪100轿车更换蓄电池后, 收放机锁止 2234. 欧宝可赛轿车驾驶员侧门可以用钥匙打开, 但其他3个门锁无反应 2245. 欧宝威达轿车音响锁住, 无法工作 2246. 欧宝赛飞利小客车发动机不能启动 2267. 欧宝雅特轿车音响锁死而无法工作 2268. 宝马525i轿车发动机不能发动 2279. 宝马7系列轿车中控门锁及玻璃升降器全部失灵 22910. 宝马轿车在更换门锁遥控器电池后, 用遥控器不能开启门锁 22911. 宝马325i轿车中控

<<汽车防盗及中控门锁系统应急维>>

门锁工作不良 23012. 宝马轿车拆下蓄电池后, EWSII防盗系统报警 23013. 宝马740轿车事故修复后发动机不能启动 23214. 宝马740i轿车用遥控器不能遥控车门锁及后备箱 23215. 宝马轿车音响锁机无法工作 23316. 宝马750i轿车在行驶中会间歇进入电控自动变速器的“失效保护”状态 23317. 奔驰W140轿车中控门锁失控 23418. 奔驰W140轿车中控门锁失灵, 车门辅助关闭泵不起作用 23519. 奔驰200轿车发动机维修后, 中控门锁失效 23620. 奔驰300SE轿车中控门锁失效 23621. 奔驰S320轿车用遥控器不能开锁车门 23722. 奔驰S320轿车用遥控器和车门锁辅助开关都锁不上车门 23723. 奔驰S320轿车后备箱不能锁止, 当用遥控器锁车门时, 后备箱先锁住, 然后弹开 23824. 奔驰S320轿车主门无自吸(辅助开闭), 而其他三个车门都正常 23925. 奔驰S350轿车转向灯闪烁不停 24026. 奔驰500SE轿车中控门锁有时失效 24027. 奔驰S600轿车中央防盗门锁系统只能开启不能锁紧 24028. 奔驰S600轿车中控门锁自动锁门功能失效 24129. 奔驰S600轿车中控门锁不能开启和锁止 24130. 奔驰S600轿车接收器红、绿指示灯同时闪烁 24231. 奔驰C220轿车中控门锁失效 24332. 雷诺风景JAOF轿车新点火钥匙不被确认, 发动机不能启动 24433. 大众辉腾轿车停放三四天后, 发动机无法启动 24534. 凌志LS400轿车车辆遥控器遥控功能失灵 246附录 249附录一 部分汽车遥控防盗器资料 249附录二 部分汽车遥控防盗器的设定 255

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>