

<<地层测试工安全手册>>

图书基本信息

书名：<<地层测试工安全手册>>

13位ISBN编号：9787502178147

10位ISBN编号：7502178147

出版时间：2010-7

出版时间：中国石油天然气集团公司安全环保部 石油工业出版社 (2010-07出版)

作者：中国石油天然气集团公司安全环保部 编

页数：86

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<地层测试工安全手册>>

### 前言

安全事关广大员工的幸福和安康，事关公司的价值和在公众中的形象，希望每一名员工都能够重视安全、实现安全。

公司鼓励员工养成良好的作业习惯。

公司有责任为员工提供安全的工作环境，员工应严格遵守各项安全规定。

公司鼓励员工对安全工作提出建议和批评。

员工有权拒绝执行可能危及安全的违章指挥，停止任何不安全的作业。

任何人出于安全考虑的原因而停止了工作或提出建议，都应该得到表扬、鼓励和奖励。

## <<地层测试工安全手册>>

### 内容概要

为进一步规范岗位员工安全培训，夯实安全生产基础，中国石油天然气集团公司安全环保部组织分岗位编写了《中国石油岗位员工安全手册》系列培训教材，手册以安全为主线，以风险识别和控制为依据，以案例分析为警示，紧密结合岗位员工的现实需要，旨在有效指导一线岗位员工的工作和学习。

《地层测试工安全手册》为其中一册，是为地层测试工编写的安全手册，主要内容包括：基本安全要求、操作安全要求、事故报告、突发事件应急处置程序、应急设备、危险化学品物品安全资料、常见“三违”行为、典型事故案例等。

<<地层测试工安全手册>>

书籍目录

第一章 基本安全要求第二章 操作安全要求第三章 事故报告第四章 突发事件应急处置程序第五章 应急设备附录一 危险化学品物品安全资料附录二 常见“三违”行为附录三 典型事故案例

## <<地层测试工安全手册>>

### 章节摘录

插图：(1) ESD面板。

使用前，面板液压油箱油位处于合适位置；预设好各控制阀的控制压力，开启控制面板开关，进行安全阀打压开启操作；一般情况下，控制压力不得高于：3000磅/平方英寸；每隔15分钟检查一次供气压力，供气压力不少于85磅/平方英寸；确保地面安全阀液压不少于控制压力，否则进行手动补压：易熔塞、紧急关闭阀、地面安全阀的液压管线、供气管线处于良好的密封状态。

(2) 地面安全阀 (SSV)。

地面安全阀工作压力符合高压、低压试验，调节控制面板节流阀开启程度，紧急关闭时间不大于3秒钟；关闭闸板，要耐压5000磅/平方英寸，得到合格的压力记录卡片。

(3) 多级感应释放阀 (MSRV)。

<<地层测试工安全手册>>

编辑推荐

《地层测试工安全手册》：中国石油岗位员工安全手册。

<<地层测试工安全手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>