

<<万用表检修摄录放像机激光影碟机实例>>

图书基本信息

书名：<<万用表检修摄录放像机激光影碟机实例精选>>

13位ISBN编号：9787533120306

10位ISBN编号：7533120302

出版时间：1998-4-1

出版时间：山东科学技术出版社

作者：金正,王有春,李士平,李玉全

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<万用表检修摄录放像机激光影碟机实例>>

书籍目录

摄、录、放像机电源与多功能显示屏故障
插电无反应, 保险丝管、电源变压器等器件被烧毁
插电无反应、待机指示灯不亮、多功能显示屏无显示
插电多功能显示屏有显示但电源不通
工作正常无屏显、屏显时好时坏
插电有异响、电压输出值不正常
遥控发射与接收、面板功能按键故障
遥控器操作时而正常、时而不正常
面板个别键或全部按键不起作用、功能混乱
带盒进出、加卸载与走带故障
带盒进出与加卸载故障
重放时走带故障
重放无规律停机
快进、倒带故障
重放图像与伴音故障
图像与伴音摄、录制故障
其他故障
激光影碟机电源与显示屏故障
面板按键、托盘出入故障
影碟播放故障
附录

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>