

<<解放六九平柴汽车维修手册>>

图书基本信息

书名：<<解放六九平柴汽车维修手册>>

13位ISBN编号：9787538131277

10位ISBN编号：7538131272

出版时间：2000-1-1

作者：何若天,雷翔,郑学春,戢何军

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<解放六九平柴汽车维修手册>>

### 书籍目录

- 第一章 整车结构特征与维修
  - 第一节 解放牌六平柴主要车型
  - 第二节 解放牌九平柴主要车型
  - 第三节 车身结构形式
  - 第四节 驾驶室内外装饰
- 第二章 发动机
  - 第一节 6100系列柴油发动机
  - 第二节 BF6M1013EC柴油发动机
  - 第三节 柴油机故障诊断
  - 第四节 柴油机解体维修
- 第三章 底盘
  - 第一节 离合器
  - 第二节 变速器
  - 第三节 传动轴
  - 第四节 后桥
- 第四章 电气
  - 第一节 电气系统故障诊断方法
  - 第二节 六平柴汽车电气系统
  - 第三节 九平柴汽车电气系统
  - 第四节 六平柴汽车电源和起动部分故障诊断

<<解放六九平柴汽车维修手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>