

<<清代匠作则例汇编>>

图书基本信息

书名：<<清代匠作则例汇编>>

13位ISBN编号：9787806634103

10位ISBN编号：780663410X

出版时间：2008-8

出版时间：中国书店

作者：王世襄 编

页数：346

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<清代匠作则例汇编>>

前言

什么是“则例”？

“则”是法则、准则或规则的意思，“例”是先例、成例或定例的意思。

有人曾给则例下过这样一个定义：“则例者，聚已成之事，删定编次之也。”

因此它就是“规章制度丛钞”一类的书。

清代则例，种类很多，部院衙署，往往每隔若干年即纂修一次。

这裏所谓的“匠作则例”，指有关营建制造的各作工匠的成规定例。

我国工匠在很早的时候就重视立规格、定标准。

《周礼·考工记》列举百工取器物的某一部分作为比例标准，根据这个标准，来规定全器的各部的尺寸，那些数据就是一种则例。

汉唐以来，已经散佚的工匠著作，可置勿论。

宋李诫的《营造法式》，书名“法式”两字就具有则例的意思，而它的确是一部“于制度、功限、料例集营造之大成”的书。

元初薛景石《梓人遗制》，收车辇、织机等七种，每种记其用材和功限；《元代画塑记》载画塑范铸所用材料；明午荣等编辑的《鲁班经匠家镜》记家具的构件尺寸较详；嘉靖间李昭祥编的《龙江船厂志》，造船尺寸、物料价值及工限等，均列图表；各书在不同的程度上都具有则例的性质。

<<清代匠作则例汇编>>

内容概要

清代匠作则例已见者约七十种，内容涉及四十余作，是有关建筑、工艺美术及手工业的文献资料。本编按作汇录，各成专辑；除为校勘、标点外，并试分类排比。

此册辑录装修作得2259条，漆作得161条，泥金作得14条，油作得544条，可供研究民间传统建筑者作参考之用。

<<清代匠作则例汇编>>

作者简介

王世襄，1914年生于北京。

著名学者、文物鉴赏收藏家。

著有《中国画论研究》、《髹饰录解说》、《明式家具珍赏》等40余种著作。

王世襄先生自1958年开始搜集清代匠作则例，已整理出版《清代匠作则例汇编·佛作门神作》等。

本书辑录了清代匠作则例装修作、漆作、泥金作和油作等条款。

为王世襄先生封笔之作。

<<清代匠作则例汇编>>

书籍目录

装修作则例汇编 一、装修算例 (一) 装修做法《内务装修做法细册》 (二) 房屋装修《光
 会典卷八百八十六》 (三) 装修《营造算例第四章》 二、装修总例 (一) 木作用料则例《
 工干工4卷十七》 (二) 木作用工则例《工干工4卷十八》 (三) (四) (五)
 三、装修 (一) 装修木作《工雍工2卷六十三》 (二) 装修《内庭卷一》 (三) 圆明
 园内工装修作现行则例《圆明3册七》 (四) 《罗筱云》 (五) 《圆明3册二》 (六) 《
 圆明3册二》 (七) 圆亭座装修《圆明3册二十二》 (八) 《圆明3册二》 (九) 《汇例2册
 五》 (十) (十一) 圆明园内工硬木装修则例 (十二) 乾隆十七年五月上浣拟定则例假竹
 式装修《圆明3册十五》 (十三) (十四) 《圆明3册七》 (十五) 装修用钉则例《圆明3册
 七》 (十六) 《汇例2册五》 (十七) 装修等项签定用钉铁例《圆明工册十一》 (十八) 《
 圆明工册十一》 (十九) 四、旧装修修补例 (一) 装修作(旧料改做新做及修理例)《圆
 明3册七》 (二) 《圆明3册七》 (三) 旧装修添补连楹《圆明3册七》 (四) 旧桶扇窗门
 壁等项粘修逐件分晰工料则例 《圆明3册十五》 (五) 《圆明3册十五》 (六) 旧槛框榻
 板等项则例《圆明3册十五》 (七) 《圆明工册十一》 (八) 《圆明2册十》 (九) 《
 圆明3册二》 五、阑干、桥阑 (一) 阑干分晰例《圆明2册二十》 六、竹阑华墙 七、
 栅栏櫺木 八、龕塔陈设 漆作则例汇编泥金作则例汇编油作则例汇编

<<清代匠作则例汇编>>

章节摘录

装3中槛长如随面阔按面阔。

如随进深按进深即是长。

宽按柱子下径十分之五分。

厚俱同抱柱门框。

如金里安横披者，本槛上皮与檐里枋子下皮平。

装4下槛长如随面阔按面阔。

如随进深按进深。

如随券安者，其长按面阔，其砖群减外加两头人墙分位，每头按抱柱宽一分。

如随夹门窗、门楼、随墙门，其长俱按门口尺寸，外加门框宽二分，再加两头人墙分位，每头按框宽二分。

如有闪当，其长按门尺寸，再加门扇各宽尺寸，再每头加框宽一分半。

如一门一窗，其良按门尺寸，外加框宽二分，再加一头人墙分位，按框宽二分即是长。

宽按柱子下径十分之六分。

如随券安者，其宽按抱柱良十分之一分。

如安棋盘板者，其宽同抱柱。

如门楼、随墙门，其宽按门[口]宽十分之二分。

厚俱同抱柱门框。

装5风槛长按面阔。

宽按下槛，宽同抱柱。

如门楼随墙门，其宽按门十分之二分，厚俱同抱柱门框。

装6长抱柱长按柱子通高若干，除去枋子并槛各宽尺寸。

如有横披、棋盘板者，再除去短抱柱长分位净即长。

如随券安者，其长按平水高除去下槛宽一分。

宽按柱子下径十分之五分。

如内里再安者，其宽随外面安者一样。

如随券安者，其宽同上槛。

厚按宽十分之六分。

如安桶扇者，其厚按桶扇大边进深一分半。

如贴落做法，长宽俱同上。

其厚亦同，内除板厚一分，其余折半是厚。

<<清代匠作则例汇编>>

编辑推荐

《清代匠作则例汇编》由中国书店出版社出版。

<<清代匠作则例汇编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>